

stf

# Allure

BOCINA 8" INALÁMBRICA  
PORTÁTIL CON LUZ LED RGB

ST-S12094

GRACIAS POR ELEGIR  
LA BOCINA INALÁMBRICA  
ALLURE 8" DE STF®.



Imagina ser el DJ de tu propia vida, creando la banda sonora de tus momentos más emocionantes...con la magia de nuestros ingenieros expertos en música, ahora puedes llevar tu música favorita contigo a donde sea que vayas.

Con una funcionalidad increíble, y una calidad de sonido que te hará vibrar, nuestra bocina es la compañera perfecta para tus aventuras diarias.

¡Así que sube el volumen y prepárate para disfrutar de cada momento con el ritmo inigualable de STF®!

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

stf

## 01. Especificaciones

## 02. Instrucciones de uso

### Encendido y apagado / Sincronización

## 03. Garantía

## 04. Contacto

### CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica .....1 pieza
- 02.** Cable de carga .....1 pieza
- 03.** Guía de usuario .....1 pieza

### ESPECIFICACIONES

- Conexión inalámbrica:** 5.3
- Alcance inalámbrico:** 10 m
- Conexión inalámbrica TWS:** Si
- Diámetro del altavoz:** 8" (20.32 cm)
- Impedancia:** 4 ohm
- Potencia de salida:** 40 W
- Presión sonora:** 100 dB SPL
- Rango de frecuencia:** 75 Hz - 18 kHz
- Capacidad de la batería:** 3 600 mAh
- Tiempo de reproducción:** 3 h
- Tiempo de carga:** 4 h
- Alimentación:** 5 Vcc 1 A
- Entrada de carga:** Tipo C
- Entrada de memoria:** USB / Micro SD
- Capacidad de almacenaje de memoria:** 64 GB
- Radio FM:** Si
- Entrada de audio auxiliar:** 3.5 mm x 1
- Entrada de micrófono:** 6.3 mm x 1
- Tipo de iluminación:** LED RGB

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Encendido y apagado

Para encender o apagar la bocina, sigue las siguientes instrucciones:

**01.** Presiona el botón de encendido y apagado  durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió.

**02.** Para apagar la bocina, presiona el botón de encendido y apagado  durante 3 segundos.

#### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **STF ALLURE 8**

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

Para consultar el manual de usuario completo, por favor visita:



### INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

### MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

### GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.