Modo micrófono

01. Conecta un micrófono con cable al puerto MIC (Jack de 6.35 mm) de la bocina.

02. Asegúrate de que el conector esté firmemente insertado para evitar ruidos o interrupciones de audio.

03. Ajuste del volumen del micrófono: Presiona el centro de la perilla de volumen general hasta seleccionar la opción MIC VOL para aumentar o disminuir el volumen del micrófono según lo necesites.

04. Mantén el micrófono alejado de los altavoces para reducir ruidos y silbidos.

05. Ajuste del Echo del micrófono: Presiona el centro de la perilla de volumen general hasta seleccionar la opción ECHO. Posteriormente, gira la perilla para ajustar el nivel de eco del micrófono, creando un efecto de repetición más prolongado y ambiental en la voz.

Ecualización

La función de ecualización te permite ajustar la intensidad de las diferentes frecuencias del audio para personalizar el sonido según tus preferencias.

01. Ajuste de bajos (BASS):
Presiona el centro de la perilla de volumen general hasta seleccionar la opción BASS. Luego, gira la perilla para aumentar o disminuir las frecuencias bajas. Al incrementar este ajuste, los sonidos graves, como los golpes de batería y las líneas de bajo, se escucharán con mayor profundidad y potencia.

02. Ajuste de agudos (TREBLE):
Presiona nuevamente el centro de la perilla de volumen general hasta seleccionar la opción TREBLE. Después, gira la perilla para aumentar o disminuir las frecuencias altas. Al incrementar este ajuste, las voces, platillos, guitarras y otros sonidos agudos se escucharán con mayor claridad y definición.

NOTA: AJUSTAR CORRECTAMENTE LOS NIVELES DE BAJOS Y AGUDOS TE PERMITIRÁ OBTENER UNA MEJOR EXPERIENCIA DE AUDIO, SEGÚN EL TIPO DE MÚSICA O CONTENIDO QUE ESTÉS REPRODUCIENDO.

Modo iluminación

01. Mantén presionado el botón ☼ durante 2 segundos para apagar la iluminación LED.

02. Presiona una vez el botón ☼ para encender la iluminación o cambiar los efectos de iluminación.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente la guía de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o sustancias corrosivas.

04. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

05. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retraso entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

06. No desmanteles la bocina, ni intentes repararla. En caso de daño, acude al centro de soporte técnico autorizado.

07. Evita usarla en ambientes húmedos que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx .

Síguenos en:

stf.tech

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.

BOOST TOTEM

Bocina inalámbrica
con luz led RGB

ST-S47763

¡Hey! Qué cool que estás estrenando tu nueva bocina **BOOST TOTEM INALÁMBRICA CON LUZ LED RGB** de **STF®.**

Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros cool especializados en audio. Ya sea que estés en un festival, en la sala de estar o camino al trabajo, STF te asegura una calidad de sonido impresionante y una comodidad total para que disfrutes de tus canciones favoritas con un toque de estilo.

¡Déjate llevar por el ritmo y haz que cada momento sea una celebración!

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Bocina inalámbrica.....1 pieza
02.
Cable de carga .....1 pieza
03.
Guía rápida.....1 pieza

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3
Alcance inalámbrico: 10 m
Conexión inalámbrica TWS: Si
Diámetro del altavoz: 2 x 4.75" (12.06 cm)
Impedancia: 4 ohm
Mid range: 1 x 2.25" (5.7 cm)
Impedancia: 6 ohm
Rango de frecuencia: 65 Hz - 19 kHz
Presión sonora: 70 dBSPL
Potencia de salida: 180 W RMS
Tiempo de reproduccion: 6 h
Batería: 5 200 mAh
Alimentación: 5 Vcc 2 A
Entrada de alimentación: USB Tipo C
Entrada de memoria: USB
Entrada de audio auxiliar: 1 x 3.5 mm
Entrada de micrófono: 1 x 6.3 mm
Radio FM: No
Iluminación LED: RGB

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1.BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
2.BOTÓN MODO
3.BOTÓN CANCIÓN SIGUIENTE
4.BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR
5.PERILLA DE VOLUMEN GENERAL / EQ
6.BOTÓN CANCIÓN ANTERIOR
7.BOTÓN ILUMINACIÓN
8.INDICADOR DE CARGA
9.ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
10.ENTRADA USB
11.ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR
12.ENTRADA DE MICRÓFONO

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de bocina

01. Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de alimentación (incluido en el empaque).

03. Deja que tu bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

04. La luz indicadora encenderá indicando el nivel durante la carga y se apagará al completar la carga.

Encendido / Apagado

01. Mantén presionado el botón de encendido / apagado ⏻ escucharás un tono de aviso que la bocina está encendida y entró en modo de conexión inalámbrica.

02. Para apagar, presiona una vez el botón de encendido / apagado ⏻.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende la bocina; escucharás un tono de aviso que indica que la bocina está encendida y entró en modo de conexión inalámbrica. En caso de no iniciar automáticamente la búsqueda de dispositivos, presiona una vez el botón M de para cambiar entre modos.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, TV, etc.) entra a la configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar. Ésta aparecerá como: **STF BOOST TOTEM**

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta permanecerá conectada, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

Modo TWS (True Wireless Stereo)

01. Enciende ambas bocinas y activa el modo de conexión inalámbrica.

02. Mantén presionado el botón ▷|| en alguna de las bocinas, después escucharás el tono que confirma la vinculación entre ellas.

03. En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar. Ésta aparecerá como: **STF BOOST TOTEM**

04. Una vez establecida la conexión, una bocina funcionará como principal y la otra como secundaria, reproduciendo el audio en modo estéreo (canal izquierdo y canal derecho).

05. Para finalizar la conexión TWS, mantenga presionado el botón ▷|| en cualquiera de las dos bocinas.

NOTA: EL TWS SOLO FUNCIONA ENTRE 2 BOCINAS IDÉNTICAS DEL MISMO MODELO.

Control de reproducción

01. Reproducir / Pausar:
Presiona una vez el botón ▷|| para reproducir o pausar.

02. Anterior:
Presiona una vez el botón |◁ para reproducir la canción anterior.
Mantén presionado el botón |◁ para retroceder rápidamente una canción.

03. Siguiente:
Presiona una vez el botón ▷| para reproducir la canción siguiente.
Mantén presionado el botón ▷| para adelantar rápidamente una canción.

04. Volumen: ⏁
Gira la perilla de volumen general para subir y bajar el volumen.

Modo USB

01. Inserta una memoria USB con archivos MP3, en automático detectará los archivos de música en tu memoria.

02. En caso de no detectar la música, presiona una vez el botón M para elegir el modo USB / Micro SD. El producto no tiene entrada Micro SD según especificaciones.

03. Usa los botones de control para navegar entre pistas y ajustar el volumen.

Modo auxiliar

01. Conecta un cable de 3.5 mm – 3.5 mm al puerto auxiliar de tu bocina y el otro extremo a tu dispositivo (smartphone, computadora, reproductor de CD, MP3, etc.).

02. En caso de no detectar la música automáticamente, presiona una vez el botón M para elegir el modo AUX, o verifica el estado del cable, así como los conectores.

03. Volumen: Usa los botones de control para ajustar el volumen.

NOTA: LOS CONTROLES DE REPRODUCCIÓN (REPRODUCIR / PAUSAR / ANTERIOR / SIGUIENTE) SE REALIZAN DIRECTAMENTE DESDE EL DISPOSITIVO CONECTADO.