

Captura remota de fotos

01. Android: Presiona una vez el botón rojo.

02. iPhone: Presiona tres veces el botón rojo.

Guía de instalación y reemplazo de lentes

01. Localiza la posición de reemplazo marcada con una flecha (es decir, la entrada de la ranura) en el borde del marco.



02. Alinea el borde del lente nuevo con la ranura en la dirección indicada por la flecha.

03. Presiona suavemente el lente hacia abajo; se deslizará suavemente por la ranura y encajará firmemente dentro del marco.

04. La instalación estará completa cuando el lente esté completamente asentado, encaje correctamente contra el marco sin espacios y quede firmemente fijo.

INDICACIONES SOBRE LOS LENTES

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los lentes.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Este producto no es resistente al agua IP67 y no está diseñado para usarse bajo la lluvia, al lavarse las manos, nadar, duchas calientes, saunas o ambientes con vapor.

05. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

06. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

07. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

08. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, es posible que se produzca un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audio lentes.

09. No desmanteles los lentes ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

stf®

stf®

Síguenos en:



LENNZ

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



Audio glasses
ST-W47084



¡Hey! Qué cool que estás estrenando tus nuevos **audio lentes LENNZ** de conexión inalámbrica de STF®.

Estos audio lentes han sido diseñados por un equipo de ingenieros cool, expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con STF®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Lente inteligente.....1 pieza
- 02.** Paño de limpieza.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Bolsa protectora.....1 pieza
- 05.** Guía rápida.....1 pieza

ESPECIFICACIONES

Material de lente: Policarbonato

Tipo de Lente: Protección luz azul

Protección UV: UV400

Color del lente:

Transparente anti-luz azul / gris-negro

Conexión inalámbrica: 5.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 8 mm

Rango de frecuencia: 500 Hz - 5 kHz

Impedancia: 8 ohm

Presión sonora (dB SPL): 86 dB SPL

Micrófono: Sí

Directividad del micrófono:

Unidireccional

Alimentación: 5 Vcc 1A

Capacidad de la batería: 150 mAh

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1.** BOTÓN MULTIMEDIA
- 2.** BOTÓN TÁCTIL DE ENCENDIDO
- 3.** PUERTO DE CARGA

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los lentes

01. Tus lentes ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Un tono de advertencia suena cuando la batería está baja, acompañado por un solo parpadeo de luz roja. La alerta se repite cada 5 minutos hasta que el dispositivo se apaga.

04. Deja que tus lentes se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente.

05. Mantén el dispositivo apagado mientras se carga.

06. Durante la carga la luz roja se enciende y cuando estén completamente cargados, la luz azul parpadeará una vez y se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los lentes sigue las siguientes instrucciones:

01. Encender:

Mantén presionado el botón táctil durante 2 segundos.

02. Apagar:

Mantén presionado el botón táctil durante 5 segundos.

03. Asistente de voz:

Presiona y mantén el botón multimedia durante 2 segundos.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los lentes manteniendo presionado el botón táctil durante 2 segundos.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los lentes para sincronizar: **STF LENNZ**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los lentes queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

04. Modo de espera: Si no se realiza el emparejamiento después de encender los lentes, las luces roja y azul parpadearán durante 3 minutos antes de que los lentes se apaguen automáticamente.

Control de reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón rojo para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona dos veces el botón rojo para reproducir la siguiente canción.

03. Presiona dos veces el botón táctil para reproducir la canción anterior.

04. Presiona tres veces el botón rojo para subir el volumen.

05. Presiona tres veces el botón táctil para bajar el volumen.

Control de llamadas

01. Presiona una vez el botón rojo para responder a la llamada.

02. Presiona dos veces el botón rojo para finalizar la llamada.

Retención de llamada en tres vías.

03. Durante una llamada, presiona el botón rojo una vez para contestar una nueva llamada entrante.

04. Durante una llamada, presiona el botón rojo dos veces para mantener la llamada actual y rechazar la nueva llamada.

05. Durante una llamada, presiona y mantén presionado el botón rojo durante 2 segundos para finalizar la llamada actual y contestar la nueva.

06. Durante una llamada, presiona una vez el botón rojo para contestar una nueva llamada y luego presiona otra vez para cambiar entre llamadas (función de tres vías).

NOTA: ALGUNOS TELÉFONOS MÓVILES ESTÁN CONFIGURADOS POR DEFECTO PARA RESPONDER LLAMADAS A TRAVÉS DE SU PROPIO RECEPTOR. CONSULTA EL MANUAL DE TU TELÉFONO Y AJUSTA LA CONFIGURACIÓN SEGÚN SEA NECESARIO.