

stf®

Home
AUDIO

BOCINA / TORRE INALÁMBRICA
3" X 4 CON LUZ LED RAINBOW

ST-S75121

¡HOLA! QUE COOL QUE ESTÉS
ESTRENANDO TU NUEVO
SISTEMA DE AUDIO HOME
AUDIO TORRE DE STF®



Tienes que saber que este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio que pusieron todo su punch en tu nuevo producto. Ya sea que estés en la sala de estar o en tu cine en casa, STF te asegura una calidad de sonido impresionante y una comodidad total para que disfrutes de tu película, concierto o música favorita.

¡Déjate llevar por el ritmo y haz que cada momento sea una celebración!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Especificaciones

03.
Instrucciones de uso

Conexión / Carga / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Modo TWS (True Wireless Stereo) / Función de Luces LED / Modo Radio FM / Modo USB / Modo Auxiliar / Óptico / Controles de sonido / Modo Karaoke

04.
Garantía

05.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.**
Cable de ca.....1 pieza
- 03.**
Guía de usuario.....1 pieza


ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.2
Alcance inalámbrico: 10 m
Conexión inalámbrica TWS: Si
Diámetro del altavoz: 4 x 3" (7.62 cm)
Diámetro del subwoofer: 1 x 5" (12.7 cm)
Impedancia: 4 ohm
Potencia de salida: 50 W
Presión sonora: 95 dB SPL
Rango de frecuencia: 50 Hz - 16 kHz
Capacidad de la batería: 3 600 mAh
Tiempo de reproducción: 2 h
Tiempo de carga: 5 h
Alimentación: 5 Vcc 2 A
Entrada de carga: Tipo C
Entrada de memoria: USB
Capacidad de almacenamiento de memoria: 64 GB
Radio FM: Si
Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm x 1
Entrada de micrófono: 6.3 mm x 1
Puerto óptico: Si
Tipo de iluminación: Rainbow


INSTRUCCIONES DE USO

Conexión

Sigue el siguiente diagrama para realizar las conexiones de la bocina, este panel se encuentra en la parte posterior, deberás remover la protección de silicón.



1. ENTRADA DE CARGA USB TIPO C
2. RANURA PARA MEMORIA USB
3. ENTRADA 3.5 MM AUXILIAR
4. ENTRADA DE MICRÓFONO
5. ENTRADA ÓPTICA DIGITAL



01. LIGHT / TWS: Presiona este botón para cambiar entre los modos de luz de la bocina, presiona y mantén presionado para activar la conexión TWS.

02. Volumen / Menú: Gira esta perilla para subir y bajar el volumen, si la presionas podrás ajustar el volumen de: Bass / Treble / Mic Vol / Echo, el modo que estes ajustando se indicara en el panel frontal de la bocina.

03. POWER / Input: Presiona y mantén presionado este botón para encender o apagar la bocina, presiona una vez para cambiar los modos de reproducción: Inalámbrico - USB - Aux - FM - Óptico.

Carga

Ante de usar la bocina deberás cargarla para esto:

01. Conecta el cable de carga al conector tipo C mostrado en el panel de Conexión.

02. El otro extremo conéctalo a una fuente de alimentación USB de 5 Vcc y 2 A.

03. Cuando la carga esté completada la luz indicadora prenderá en blanco, remueve el cable de carga.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Con la bocina cargada, enciéndela y selecciona el modo de reproducción inalámbrica presionando brevemente el botón **POWER / Input**.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina

para sincronizar, este aparecerá como **STF HOME AUDIO TORRE**.

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

Modo TWS (True Wireless Stereo)

01. Enciende ambas bocinas - Torre.

02. Mantén presionado el botón **LIGHT/TWS** en ambas bocinas hasta que se escuche un tono indicando la conexión.

03. En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar, este aparecerá como **STF HOME AUDIO TORRE**.

04. Una vez conectadas, funcionarán en modo estéreo.

05. Para desconectar, mantén presionado el botón **LIGHT / TWS** en cualquiera de ellas.

NOTA: PARA SALIR DEL MODO TWS HAS LO SIGUIENTE: MANTÉN PRESIONADO NUEVAMENTE EL BOTÓN LIGHT / TWS EN CUALQUIERA DE LAS

DOS BOCINAS HASTA ESCUCHAR EL TONO DE DESCONEXIÓN. EL TWS SOLO FUNCIONA ENTRE 2 BOCINAS IDENTICAS DEL MISMO MODELO.

Función Luces LED

01. Presiona brevemente el botón **LIGHT/TWS**.

02. Modos disponibles: 5 efectos + OFF.

03. Secuencia: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → OFF (una pulsación avanza al siguiente modo).

04. Apagado total: Sí, seleccionando la opción OFF.

05. Comportamiento: Las luces funcionan tanto con música como sin sonido.

Modo Radio FM

01. Presiona el botón **Power / Input** hasta activar el modo FM.

02. Mantén presionado durante algunos segundos la perilla de **VOL / MENÚ** para buscar emisoras automáticamente.

03. Usa los botones **LIGHT/TWS / POWER / Input** para cambiar entre estaciones guardadas.

▶ Reproducir / Pausar: Mantén presionada durante 3 segundos la perilla **VOL / MENÚ**.

◀ Anterior: Doble clic rápido en **LIGHT / TWS** → Estación anterior.

▶ Siguiente: Doble clic rápido en **POWER / Input** → Estación siguiente.

🔊 Volumen: Gira esta perilla **Volumen / Menú** para subir y bajar el volumen.

Modo USB

01. Inserta una memoria **USB** con archivos MP3.

02. Selecciona el modo **USB** desde el botón **Power / Input** presionándolo brevemente.

03. Usa los botones de control para navegar entre pistas.

▶ Reproducir / Pausar: Mantén presionada durante 3 segundos la perilla **VOL / MENÚ**.

◀ Anterior: Doble clic rápido en **LIGHT / TWS** → Estación anterior.

▶ Siguiente: Doble clic rápido en **POWER / Input** → Estación siguiente.

🔊 Volumen: Gira esta perilla **Volumen / Menú** para subir y bajar el volumen.

Modo Auxiliar

01. Conecta un extremo del cable de 3.5 mm a la **entrada AUX** de la bocina-torre (ubicada en la parte trasera de la bocina).

02. Selecciona el modo **Auxiliar** desde el botón **Power/Input** presionándolo brevemente.

03. Gira esta perilla **Volumen / Menú** para subir y bajar el volumen.

04. Todo el control de pistas se hace desde el dispositivo conectado.

Óptico

01. Conecta un dispositivo compatible mediante cable de audio óptico.

02. Selecciona el modo **Óptico** desde el botón **Power/Input** presionándolo brevemente.

03. Útil para televisores, consolas o reproductores con salida digital.

Controles de Sonido

01. BASS → Controla los graves (frecuencias bajas).

02. TREBLE → Controla los agudos (frecuencias altas).

03. MIC VOL → Ajusta el volumen del micrófono.

04. ECHO → Agrega efecto de reverberación al micrófono.

Para seleccionarlos: presiona el botón **VOLUME - MENU PUSH** brevemente hasta elegir la función, y gira para ajustar.

Modo Karaoke

01. Conecta el micrófono al puerto **Mic Input**.

02. Ajusta:

MICVOL → Volumen del micrófono.

ECHO → Efecto de reverberación.

03. Usa el control de volumen general para equilibrar la música con la voz.

04. Para seleccionarlos: presiona el botón **VOLUME-MENU PUSH** brevemente hasta elegir la función, y gira para ajustar.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

05. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

06. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

07. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.

