

BEAST[®] stf



MSTWS-205



ULTRA LOW LATENCY
DUAL HI FI GAMING EARBUDS

STG-E77941

¡GRACIAS POR ELEGIR LOS
MSTWS-205 ULTRA LOW
LATENCY DUAL HI FI GAMING
EARBUDS DE BEAST STF®!



Nuestro equipo de ingenieros especializados en audio y gaming han puesto su corazón en este producto para brindarte una experiencia única, donde la funcionalidad, la comodidad y la calidad se fusionan.

Estamos aquí para ser tu compañero en todas esas batallas épicas que te esperan en el universo de los juegos. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Es hora de sumergirte en la acción con tus MSTWS-205 de BEAST STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

- 01.**
Contenido del empaque
- 02.**
Diagrama de producto
- 03.**
Especificaciones
- 04.**
Instrucciones de uso
- 05.**
Dongle
- 06.**
Garantía
- 07.**
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos inalámbricos.....1 par
- 02.**
Estuche de carga.....1 pieza
- 03.**
Cable de carga.....1 pieza
- 04.**
Receptor de conexión (Dongle).....1 pieza
- 05.**
Guía de usuario.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1.BOTÓN MFB (PANEL TÁCTIL)
- 2.INDICADOR RGB DE LOS AUDÍFONOS
- 3.MICRÓFONOS
- 4.PINES DE CARGA DE LOS AUDÍFONOS
- 5.INDICADOR RGB DE LA CAJA
- 6.BOTÓN DE REINICIO
- 7.PUERTO DE CARGA DE LA CAJA (USB-C)
- 8.RECEPTOR DE CONEXIÓN USB-C (DONGLE 2.4G)
- 9.INDICADOR LED DEL DONGLE

ESPECIFICACIONES

- Conexión inalámbrica RF:** 2.4 GHz
- Alcance inalámbrico:** 15 m
- Alcance inalámbrico RF:** 8 m
- Diámetro del altavoz:** 10 mm
- Rango de frecuencia:** 20 Hz - 20 kHz
- Impedancia:** 32 ohm
- Presión sonora (dB SPL):** 108 dB
- Entrada de carga:** Tipo C
- Alimentación:** 5 Vcc 1 A
- Capacidad de la batería (audífono):** 45 mAh
- Capacidad de la batería (estuche):** 400 mAh
- Tiempo de uso inalámbrico:** RGB encendido 3.5 h / RGB apagado 6 h
- Tiempo de uso RF USB:** 3 h
- Micrófono:** Si
- Iluminación:** RGB
- Latencia de conexión inalámbrica:** 30 ms

INSTRUCCIONES DE USO

Receptor de conexión (Dongle)

Almacenamiento del dongle: Saca los audífonos del estuche primero, y luego saca el dongle de la parte frontal interna de la tapa del estuche.



Carga de batería

Por favor, retira la película protectora de los audífonos y carga completamente el estuche la primera vez que los uses.

01.Carga del estuche: Carga el estuche usando el cable USB-C conectado a una computadora o cargador de pared. Cuando el estuche se está cargando, el indicador RGB del estuche se enciende en azul fijo, y se apaga cuando el estuche de carga está completamente cargado o cuando se corta la energía.

02.Carga de los audífonos: Los audífonos emiten un tono de advertencia para avisar de batería baja. Por favor, coloca los audífonos en el estuche para cargarlos.

Encendido y apagado

01.Encendido: Abre la tapa del estuche de carga e inmediatamente los audífonos se encenderán y entrarán en modo de vinculación o mantén presionados ambos paneles durante 1.5 segundos.

02.Apagado: Vuelve a colocar los audífonos en el estuche y cierra la tapa del estuche.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

Encendido y conexión mediante modo inalámbrico.

Encendido: Abre la tapa del estuche de carga, los audífonos se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento. Activa la función inalámbrica en tu dispositivo y selecciona "BEAST MSTWS-205" siguiendo las instrucciones de tu smartphone. El indicador RGB de los audífonos cambiará de parpadeo a efectos fijos si el emparejamiento es exitoso. El modo de emparejamiento dura solo 3 minutos. Si se te pasa el tiempo, necesitas cerrar la tapa del estuche y volver a abrirla, y luego seguir los pasos mencionados anteriormente.

01. Los BEAST MSTWS-205 recuerdan los dispositivos previamente conectados. Al encenderse, los audífonos intentan reconectarse con los dispositivos previamente conectados.

02. Los BEAST MSTWS-205 se desconectarán si se sale del rango de trabajo del modo inalámbrico. Los audífonos se reconectarán automáticamente si vuelves al rango en 3 minutos.

Reproducción de audio

01.Reproducir / Pausar: Presiona dos veces el botón MFB izquierdo o derecho.

02.Canción anterior: Presiona tres veces el botón MFB izquierdo.

03.Canción siguiente: Presiona tres veces el botón MFB derecho.

NOTA: SI SOLO UN AUDÍFONO FUNCIONA, PRESIONA TRES VECES EL BOTÓN MFB IZQUIERDO O DERECHO PARA CAMBIAR A LA SIGUIENTE CANCIÓN. PRESIONA TRES VECES EL BOTÓN MFB IZQUIERDO Y DERECHO EN EL MODO 2.4G DONGLE PUEDE LLEVAR A SUBIR Y BAJAR EL VOLUMEN EN ALGUNOS DISPOSITIVOS, SEGUN LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO.

Control de llamadas

01.Responder una llamada entrante: (modo inalámbrico y modo 2.4G Dongle).

Presiona dos veces el botón MFB izquierdo o derecho para responder una llamada entrante.

02.Terminar la llamada: (modo inalámbrico).

Presiona dos veces el botón MFB izquierdo o derecho para finalizar la llamada actual. Nota: Puede que no puedas finalizar una llamada mediante la operación de los audífonos, por favor, usa tu teléfono para las operaciones relacionadas. Algunos dispositivos pueden ser incompatibles con el dongle inalámbrico. Esto no es un mal funcionamiento.

03.Rechazar una llamada entrante: (solo modo inalámbrico) Mantén presionado el botón MFB izquierdo o derecho durante 2 segundos para rechazar una llamada.

NOTA: LOS BEAST MSTWS-205 NO SOPORTAN EL RECHAZO DE LLAMADAS EN EL MODO 2.4G DONGLE.

Asistente de voz y modo de baja latencia

Activar asistente de voz con un solo botón (solo modo inalámbrico).

Ambos audífonos funcionan: Mantén presionado el botón MFB izquierdo o derecho durante 2 segundos para activar el asistente de voz.

Audífono único funcionando: Mantén presionado el botón MFB del audífono en uso durante 2 segundos para activar el asistente de voz.

Asistente de voz y modo de baja latencia

Activar asistente de voz con un solo botón (solo modo inalámbrico).

Ambos audífonos funcionan: Mantén presionado el botón MFB izquierdo o derecho durante 2 segundos para activar el asistente de voz.

Audífono único funcionando:
Mantén presionado el botón MFB del audífono en uso durante 2 segundos para activar el asistente de voz.

Micrófono

Silenciar / Activar el micrófono de los audífonos (solo modo 2.4G Dongle).

Durante la reproducción en conexión 2.4G Dongle, mantén presionado el botón MFB de cualquier audífono durante 3 segundos para silenciar o activar el micrófono. Los audífonos saldrán del modo de silencio después de reiniciarse.

Iluminación RGB

Cambiar los efectos RGB del estuche:
Abre la tapa del estuche y presiona brevemente el botón de reinicio para cambiar los efectos RGB. Hay 9 estilos de indicador RGB.

Encender / Apagar el indicador RGB de los audífonos.

El indicador RGB de los audífonos está encendido por defecto. Presionando el botón MFB izquierdo o derecho 4 veces, puedes cambiar el estado de encendido/apagado de los indicadores.

Conexión DUAL (Gaming – Llamadas)

Conexión dual de dispositivos.

Esta función te permite responder una llamada mientras juegas rápida y fácilmente. Asegúrate de que tus audífonos estén conectados a tu smartphone a través de la conexión inalámbrica y a tu PC / controlador de Nintendo Switch a través del dongle 2.4G al mismo tiempo.

Cuando estés jugando en tu PC / controlador de Nintendo Switch con los audífonos:

Si hay una llamada entrante a tu teléfono móvil, el audio del juego será interrumpido por el tono de llamada. Puedes presionar dos veces el botón MFB en cualquier audífono para responder / colgar la llamada. Cuando la llamada termine, el audio del juego se recuperará.

Restablecimiento de fábrica

Si los audífonos no pueden emparejarse con frecuencia, por favor, restablece tus audífonos.

Stuffactory®, STF®, Beast STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunicate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx



.....
NOMBRE DEL CLIENTE.

.....
NO. DE FACTURA.

.....
PRODUCTO.

.....
FECHA DE COMPRA.

.....
TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

.....
SELLO DE LA TIENDA.