

stf®

BOOMXL^{2.0}

2 PACK BOCINAS 8" INALÁMBRICAS
CON LUZ LED Y MICRÓFONO

ST-S84551

GRACIAS POR ADQUIRIR
NUESTROS BAFLES BOOM XL
2.0 DE LA FAMILIA STF®.



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que seas el alma de la fiesta y pongas el ambiente en cada reunión que organices o a cada fiesta que te inviten.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, súbele y a disfrutar con STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de micrófono / Función de memoria USB, micro SD / Función True Wireless (TWS)

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bafles inalámbricos.....2 piezas
- 02.** Micrófono alámbrico.....1 pieza
- 03.** Cables de carga.....2 piezas
- 04.** Control remoto.....1 pieza
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA DE PRODUCTO





Diagrama de la bocina:

1. PERILLA DE ENCENDIDO / APAGADO / VOLUMEN GENERAL
2. ENTRADA DE CARGA
3. REGRESAR CANCIÓN/ REGRESAR ESTACIÓN DE RADIO ◀◀ / CH-
4. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
5. REPRODUCIR PAUSAR ▶▶ / TWS
6. ENTRADA USB
7. SIGUIENTE CANCIÓN/ SIGUIENTE ESTACIÓN DE RADIO ▶▶ / CH+
8. ENCENDER / APAGAR LUZ LED
9. RANURA MEMORIA MICRO SD
10. PERILLA DE CONTROL DE BAJOS BASS
11. PERILLA DE CONTROL DE AGUDOS TREMBLE
12. ENTRADA DE MICRÓFONO MIC IN
13. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

Diagrama del control remoto:

1. ENCENDIDO/APAGADO ⏻
2. BOTÓN MULTIFUNCIÓN MODE
3. REPRODUCIR/PAUSAR ▶▶
4. ECUALIZADOR EQ
5. ESTACIONES DE RADIO GUARDADAS
6. SILENCIO 🚫
7. REGRESAR CANCIÓN/ REGRESAR ESTACIÓN DE RADIO ◀◀
8. SIGUIENTE CANCIÓN/ SIGUIENTE ESTACIÓN DE RADIO ▶▶
9. BAJAR VOLUMEN VOL -
10. SUBIR VOLUMEN VOL +
11. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE RPT
12. ESCANEAR ESTACIONES DE RADIO SCN



ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Diámetro del altavoz: 8" (20.32 cm)

Impedancia: 4 Ohm

Potencia: 35 W RMS c/u

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 1500 mAh

Conector: micro USB (carga), 3.5 mm (audio), 6.3 mm (micrófono), USB y micro SD (memorias)

Radio FM: Sí

Tiempo de uso: 3 h

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus bafles ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR SIEMPRE EL CABLE QUE VIENE EN EL EMPAQUE DE LA BOCINA PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectados para seleccionar una canción.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre del bafle para sincronizar STF BOOM XL 2.0

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que el bafle quede sincronizado con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que lo desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectados para seleccionar una canción.

02. Para cambiar a la siguiente canción, presiona una vez el botón ▶▶ / CH+.

03. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ▶▶.

04. Para cambiar a la anterior canción, presiona una vez el botón ◀◀ / CH-.

05. Controla el volumen de la canción con la perilla del volumen principal.

06. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces del bafle.

NOTA: PUEDES APAGAR O ENCENDER LA VISUALIZACIÓN DE LAS LUCES LED MANTENIENDO PRESIONADO POR 3 SEGUNDOS EL BOTÓN DE MULTIFUNCIÓN.

Función de radio FM

01. Presiona el botón de Multifunción, para seleccionar el modo de radio FM.

02. Presiona el botón ▶▶, para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

03. Para cambiar a la siguiente estación, presiona una vez el botón ▶▶ / CH+.

04. Para cambiar a la anterior estación, presiona una vez el botón ◀◀ / CH-.

05. Controla el volumen de la música con la perilla del volumen principal.

Función de micrófono

01. Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN" y automáticamente aparecerá la palabra "MIC" en la pantalla.

02. Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen.

03. Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

Función de memoria USB / micro SD

01. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en el bafle.

02. Para cambiar a la siguiente canción, presiona una vez el botón ▶▶ / CH+.

03. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ▶▶.

04. Para cambiar a la anterior canción, presiona una vez el botón ◀◀ / CH-.

05. Controla el volumen de canción con la perilla del volumen principal.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende los dos bafles a conectar y asegúrate que estén en modo conexión inalámbrica y a una distancia no mayor a 50 cm entre ellas.

02. En uno de los bafles, mantén presionado el botón ▶▶ / TWS durante 5 segundos y automáticamente los dos bafles se conectarán entre sí, asegúrate que se escuche un sonido, esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

03. Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre del bafle a sincronizar STF BOOM XL 2.0

04. Para desactivar la función TWS del bafle, mantén presionado el botón ▶▶ / TWS durante 5 segundos en cualquiera de los dos bafles, se escuchará un sonido indicando que la función TWS se desactivó.

NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA. UNA VEZ QUE LOS BAFLES QUEDEN SINCRONIZADOS, ESTOS SE MANTENDRÁN CONECTADOS A MENOS QUE LAS DESACTIVES MANUALMENTE, COMO SE MENCIONA EN EL PASO 4.

INDICACIONES SOBRE EL BAFLE

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará al bafle.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

05. Estos productos no garantizan un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

06. La tecnología de conexión inalámbrica en estos productos tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmanteles los bafles ni intentes repararlos (en caso de daño acude al centro de soporte técnico autorizado).

09. Evita usarla en ambientes de condiciones que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx