

stf

COSMIC

AUDÍFONOS TRUE WIRELESS INALÁMBRICOS

ST-E75640
ST-E75657

GRACIAS POR ELEGIR
LOS AUDÍFONOS
COSMIC INALÁMBRICOS
TWS DE STF®.



Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros guapachosos y expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de audífonos / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Control de llamadas

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Audífonos inalámbricos.....1 par

02.
Estuche de carga.....1 pieza

03.
Cable de carga tipo C.....1 pieza

04.
Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. ESTUCHE DE CARGA
2. AUDÍFONO IZQUIERDO
3. AUDÍFONO DERECHO
4. ALTAVOZ
5. INDICADOR LED
6. MICRÓFONO Y TERMINALES DE CARGA
7. PANEL TOUCH

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.1

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 10 mm

Impedancia: 16 ohm

Respuesta de frecuencia:

20 Hz - 20kHz

Presión sonora: 105 dB SPL

Alimentación: 5 Vcc 1A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería

audífono: 25 mAh

Capacidad de la batería

estuche: 250 mAh

Tiempo de reproducción: 3 h

Micrófono: Sí

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender los audífonos: Retira tus audífonos del estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que encendieron.

02. Para apagar los audífonos: Coloca tus audífonos en el estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que se apagarán.

Sincronización con dispositivos con conexión inalámbrica

01. Enciende tus audífonos presionando el panel touch de encendido / apagado.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar COSMIC TWS.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para bajar el volumen de tu dispositivo.

05. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para subir el volumen de tu dispositivo.

Control de llamadas

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audífono para responder una llamada.

02. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audífono después de contestar la llamada para colgar.

03. Mantén presionado el botón táctil multifunción durante 2 segundos en cualquier audífono antes de contestar para rechazar la llamada.

04. Asistente de voz: cuando los audífonos están en estado de espera o reproduciendo música, mantén presionado cualquiera de los lados de los audífonos durante 2 segundos hasta escuchar un sonido y luego suelta: esto activará el asistente de voz.

INDICACIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx