## INDICACIONES SOBRE EL BAFLE

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará al bafle.

**02.** No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** La tecnología de conexión inalámbrica de esta bocina tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**05.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través del bafle.

**06.** No desmanteles el bafle ni intentes repararloen caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**07.** Evita usarlo en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarlo.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

Síguenos en:

stf.tech

**Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.**

# Allure Polaris

Bable doble megabass 8"
con Luz Led Rainbow

ST-S70613

¡Hey! Qué cool, estás estrenando tu nuevo **BAFLE ALLURE POLARIS DOBLE MEGABASS 8" CON LUZ LED RAINBOW** de STF®.

Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros cool, especializados en audio. Ya sea que estés en un festival, en la sala de estar o en tu camino al trabajo, STF te asegura una calidad de sonido impresionante y una comodidad total para que disfrutes de tus canciones favoritas con un toque de estilo.

¡Déjate llevar por el ritmo y haz que cada momento sea una celebración!

*LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:*

*1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.*

*2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.*

## CONTENIDO DEL EMPAQUE


**01.**
Bafle inalámbrico.....1 pieza
**02.**
Adaptador de voltaje .....1 pieza
**03.**
Guía rápida.....1 pieza

## ESPECIFICACIONES


**Conexión inalámbrica:** 5.0
**Alcance inalámbrico:** 10 m
**Conexión inalámbrica TWS:** Si
**Diámetro del subwoofer:**
2 x 8" (20.32 cm)
**Diámetro del tweeter:** 1 x 2" (5.08 cm)
**Impedancia subwoofer:** 4 ohm
**Impedancia tweeter:** 8 ohm
**Respuesta de frecuencia:**
30 Hz - 20 kHz
**Presión sonora:** 91 dBSPL
**Potencia de salida:** 200 W RMS
**Alimentación:** 9 Vcc 1.5 A
**Capacidad de la batería:** 4 500 mAh
**Tiempo de reproducción:** 4h
**Tiempo de carga:** 3 h
**Entrada de memoria:** USB / Micro SD
**Capacidad máxima de memoria soportada:** 64 GB
**Entrada de audio auxiliar:** 1 x 3.5 mm
**Entrada de micrófono:** 2 x 6.3 mm
**Radio FM:** Si
**Iluminación:** LED Rainbow

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

PANEL FRONTAL




PANEL TRASERO




PANEL FRONTAL

**1.**PERILLA DE VOLUMEN GENERAL
**2.**BOTÓN MODO
**3.**BOTÓN DE ILUMINACIÓN LED
**4.**BOTÓN GRABACIÓN
**5.**BOTÓN CANCIÓN ANTERIOR
**6.**BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR
**7.**BOTÓN CANCIÓN SIGUIENTE
**8.**BOTÓN DE MENÚ
**9.**BOTÓN M.PRI

PANEL TRASERO

**1.**ENCENDIDO / APAGADO
**2.**INDICADOR DE CARGA
**3.**ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
**4.**ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
**5.**ENTRADA DE MEMORIA USB
**6.**ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
**7.**ENTRADA MIC 1
**8.**ENTRADA MIC 2

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga del bafle

**01.** Tu bafle ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlo hasta que se descargue por completo antes de cargarlo por primera vez.

**02.** La carga del bafle se realiza a través de un adaptador de voltaje (incluido en el empaque).

**03.** Deja que tu bafle se cargue completamente antes de empezar a usarlo nuevamente.

**04.** La luz indicadora en color rojo encenderá durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado.

### Encendido y apagado

**01.** Presiona el interruptor de encendido / apagado para encender el bafle, escucharas un sonido indicando que encendió al mismo tiempo que se iluminan las luces LED.

**02.**Para apagar el bafle, presiona el interruptor de encendido / apagado hasta que el bafle se apague en su totalidad.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende el bafle, en automático entrará en modo conexión. En caso contrario, selecciona el modo de conexión inalámbrica, presionando una vez el botón modo.

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, TV, etc.), entra a la configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre del bafle para sincronizarlo. Este aparecerá como:
**STF ALLURE POLARIS**

**03.** Una vez que el bafle quede sincronizado con el equipo, este permanecerá conectado, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.