

stf.

FORTE

EARBUDS TRUE WIRELESS
INALÁMBRICOS

ST-E16093
ST-E16109
ST-E19733

GRACIAS POR ADQUIRIR
LOS EARBUDS TRUE
WIRELESS FORTE DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre lleves tu música en compañía de STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Control de llamadas

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Audífonos inalámbricos.....1 par
- 02.** Base de carga.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NÚMERO DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOCINA
2. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN / LED INDICADOR
3. LED INDICADOR DE CARGA DE LA BASE
4. PUERTO MICRO USB DE CARGA
5. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DE LA BASE DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida de la bocina: 10 mm

Impedancia: 32 Ohm

Sensibilidad: 90 dB

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería audífono: 30 mAh

Batería base: 180 mAh

Tiempo de uso: 3 h continuas

Alcance inalámbrico: 10 m

Micrófono: Si

Conector: micro USB (carga)

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. Coloca los audífonos correctamente en la base de carga sobre sus respectivos espacios y cierra la tapa. El indicador LED de la base de carga se encenderá en color rojo y la luz LED de los audífonos permanecerá en color rojo mientras cargan. Las luces se apagarán cuando estén completamente cargados los audífonos.

03. Recuerda cargar la base de carga. Conéctala a través del cable micro USB (incluido en la caja) al puerto USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación. El indicador LED de carga de la base parpadeará en color rojo y dejará de parpadear cuando esté totalmente cargada.

Encendido y apagado

01. Para encender:
Método 1: si los audífonos están en la carga, al abrir la tapa superior se encenderán automáticamente.

Método 2: si no están en la base de carga y se encuentran apagados, presiona el botón multifunción durante 3 segundos hasta que aparezca el indicador LED en color azul.

02. Para apagar: presiona el botón táctil multifunción durante 3 segundos hasta que aparezca el indicador LED en color rojo o colócalos dentro de su base, cierra la tapa superior y se apagarán automáticamente.

Sincronización con dispositivos conexión inalámbrica

01. Método 1: al abrir la tapa superior de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí, el indicador led de la base de carga se encenderá en color verde.

02. Método 2: al retirar los audífonos de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí; un audífono tendrá la luz LED en color azul parpadeando simultáneamente y el otro tendrá el indicador LED apagado.

03. Método 3: con los audífonos apagados, presiona el botón táctil multifunción de ambos audífonos al mismo tiempo durante 3 segundos, posteriormente se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí; un audífono tendrá la luz LED en color azul parpadeando simultáneamente y el otro tendrá el indicador LED apagado.

04. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos: **STF FORTE TWS**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

05. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

Reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para subir el volumen.

05. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para para bajar el volumen.

Control de llamadas

01. Para responder o terminar una llamada, presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

02. Para activar el asistente de voz, mantén presionado por 2 segundos el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS TWS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (comunicate con el centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.