



SPEAKER PACK

BUNDLE DE SMARTWATCH CON
PANTALLA DE 2" + BOCINA PORTÁTIL

ST-W49810

stf

GRACIAS POR ELEGIR EL
SMARTWATCH SPEAKER
PACK DE STF®.



Nos emociona que ahora formes parte de nuestra comunidad de personas que valoran la tecnología, el estilo y la funcionalidad en un solo dispositivo. Este smartwatch está diseñado para acompañarte en cada momento, ya sea monitoreando tu frecuencia cardíaca mientras entrenas, registrando tu sueño para cuidar de tu bienestar, o notificándote esos mensajes que no pueden esperar.

Disfruta de llevar contigo el tiempo y mucho más. Más que un reloj, es tu Kronos de STF®.

NOTAS: ESTE DISPOSITIVO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO, TODA LA INFORMACIÓN GENERADA POR CUALQUIER DEPORTE O ACTIVIDAD CON TU SMARTWATCH KRONOS DE STF ES SOLO PARA REFERENCIA COMO EJERCICIO, PERO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA REEMPLAZARÁ UN DIAGNÓSTICO DE UN MÉDICO PROFESIONAL.

LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

PARA ASEGURAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO DE TU SMARTWATCH, POR FAVOR ASEGÚRATE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO ANTES DE USARLO.

stf

01. Contenido del empaque

02. Smartwatch

Diagrama de producto /
Especificaciones / Instrucciones de
uso / Advertencia de uso / Carga de
batería / Instalación de la aplicación
/ Términos de uso y permisos
necesarios / Inicio de sesión /
Sincronización

03. Bocina

Diagrama de producto /
Especificaciones / Instrucciones de
uso / Sincronización con dispositivos
de conexión inalámbrica

04. Garantía

05. Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Reloj inteligente.....1 pieza
02. Bocina portátil.....1 pieza
03. Cable de carga.....1 pieza
04. Cable de carga tipo C.....1 pieza
05. Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO

Smartwatch



1. PANTALLA TÁCTIL
2. BOTÓN MULTIFUNCIONAL / SCROLL
3. CORREA
4. TERMINALES DE CARGA
5. SENSOR

ESPECIFICACIONES SMARTWATCH

Versión inalámbrica: 5.3

Procesador: AB5682

Tipo de pantalla: TFT

Tamaño de pantalla: 2,01" (5,10 cm)

Resolución de pantalla: 240 x 296

Área táctil: Pantalla táctil completa

Grado de Protección: IP65

Capacidad de la batería: 180 mAh

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Micrófono: Sí

Bocina: Sí

Duración de la batería: 5 días

Duración en espera: 7 días

Compatibilidad: Android 5.0 /

iOS 9.0 y superiores

Funciones adicionales: Llamadas

inalámbricas, Control de música, Cámara

remota

App compatible: Fitpro

INSTRUCCIONES DE USO

Advertencias de uso

01. Para sacar el máximo provecho de tu smartwatch, descarga la aplicación gratuita "Fitpro" en tu smartphone y completa el registro. La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android en sus respectivas tiendas de aplicaciones.

02. Asegúrate de emparejar tu smartwatch con la aplicación mediante la conexión inalámbrica de tu smartphone.

03. Evita exponer el smartwatch al agua salada para prevenir daños por corrosión y asegurar su correcto funcionamiento.

04. Ten en cuenta que el smartwatch contiene una batería interna, por lo que se recomienda mantenerlo alejado de fuentes de calor extremo.

05. Para limpiar el smartwatch, utiliza un paño de franela ligeramente humedecido con agua. Evita el uso de materiales corrosivos que puedan dañar el dispositivo.

Carga de batería

01. Para cargar la batería de tu Kronos Speaker Pack, asegúrate de que los pines de la base de carga USB encajen correctamente en las terminales de carga en tu smartwatch. Luego, conecta el otro extremo del cable USB a un adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB.



02. Cuando conectes tu Kronos Speaker Pack, verás en la pantalla el icono de carga. Observa cómo el indicador de la batería se va llenando gradualmente hasta alcanzar la carga completa, lo que indica que tu smartwatch está listo para usar.

Instalación de la aplicación

Para obtener la aplicación "FitPro" en tu smartphone, escanea el código QR ubicado al principio de este manual. La app está disponible para dispositivos iOS y Android.



Terminos de uso y permisos necesarios

Una vez que hayas instalado la aplicación, al iniciarla, es importante otorgar los permisos solicitados como parte de la configuración inicial. Esto garantizará un funcionamiento óptimo de la aplicación con tu smartwatch.

Inicio de sesión

Para poder ingresar a la aplicación, no es necesario contar con una cuenta registrada. Sin embargo, es necesario tener una cuenta si se desea que todos los parámetros capturados y configuraciones realizadas se guarden y puedan ser cargados en otro dispositivo. En caso de no disponer de una cuenta, será necesario generar una nueva en la ruta "Mio" > "Iniciar Sesión". La aplicación ofrece la posibilidad de iniciar sesión utilizando una cuenta de correo electrónico, lo que facilita el proceso de registro y acceso.



Sincronización


Para vincular el Kronos Speaker Pack con tu smartphone, sigue estos pasos:

01. Activa la función de conexión inalámbrica en tu smartphone y también asegúrate de que el GPS esté habilitado.

02. Abre la aplicación "FitPro" en tu smartphone, después llena toda la información que te solicita, y al iniciar selecciona la opción "Más ajustes".



03. Selecciona la opción "Vincula dispositivos para experimentar más funciones", otorga los permisos que la aplicación solicita y después de la búsqueda automática que realizará tu smartphone, selecciona el modelo de tu smartwatch: Kronos Speaker Pack.



04. Ve a los ajustes de conexión inalámbrica de tu smartphone, haz una búsqueda de dispositivos y selecciona Kronos Speaker Pack, acepta los permisos solicitados y selecciona "Vincular".

05. Una vez sincronizado, podrás contestar y realizar llamadas desde tu smartwatch.

Cuando el smartwatch esté conectado a la aplicación móvil "FitPro", sincronizará automáticamente datos como el clima, notificaciones de mensajes, información deportiva y de salud a través de su conexión inalámbrica. Sin embargo, una vez que se desconecte o apague la conexión inalámbrica, la sincronización de estos datos se detendrá.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

Bocina



1. BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR
2. PLAY / PAUSE
3. SUBIR VOLUMEN / CANCIÓN SIGUIENTE
4. ENCENDER / APAGAR
5. RANURA DE TARJETA MICRO SD
6. ENTRADA DE CARGA USB TIPO C
7. ENTRADA AUXILIAR 3,5 MM

ESPECIFICACIONES BOCINA

Alcance inalámbrico: 10 m

Conexión inalámbrica: 5.3

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería: 1 200 mAh

Tipo de batería: Iones de Litio

Tiempo de reproducción: 3 h

Diámetro del altavoz: 1,77" (45 mm)

Entrada de carga: Tipo C

Entrada de memoria: Sí

Tipo de memoria: Micro SD

Impedancia: 3 ohm

Conexión inalámbrica TWS: Sí

Potencia de salida: 3 W

Presión sonora (dB SPL): 108 dB SPL

Protección IP: IPX4

Radio FM: Sí

Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

Instrucciones de uso

Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Presiona durante 4 segundos el botón de encendido/apagado

02. En el control remoto, inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente y presiona el botón de encendido/apagado

Para apagar la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Presiona durante 4 segundos el botón de encendido/apagado

02. En el control remoto, inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente y presiona el botón de encendido/apagado

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido/apagado, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar Kronos Speaker.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web <https://www.stf.tech/>



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a suporte@stuffactory.mx.