

stf

Kiddos

AUDÍFONO ON EAR
INALÁMBRICO PARA
NIÑOS CON PROTECCIÓN
DE VOLUMEN

ST-H52813

¡HEY! QUÉ COOL QUE ESTÁS
ESTRENANDO TUS NUEVOS
AUDÍFONOS KIDDOS
INALÁMBRICOS ON EAR
PARA NIÑOS DE STF®.



Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros guapachosos y expertos en audio, dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama del producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas / Modo auxiliar / Modo radio FM / Modo micro SD

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE


01.
Audífono inalámbrico.....1 pieza

02.
Cable de audio 3.5 mm.....1 pieza

03.
Cable de carga.....1 pieza

04.
Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1.SUBIR VOLUMEN / SIGUIENTE
2.INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
3.BAJAR VOLUMEN / ANTERIOR
4.RANURA PARA TARJETA MICRO SD
5.PUERTO AUX
6.PUERTO DE CARGA
7.PUERTO DE COMPARTICIÓN AUX

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.4

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 30 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 85 dB SPL

Entrada de carga: USB tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería: 400 mAh

Tiempo de uso: 23 h

Tiempo de carga: 2 h

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Micrófono: Unidireccional

Impedancia del micrófono:

2.2 kohm

Rango de frecuencia del micrófono:

100 – 10 kHz

Presión sonora del micrófono:

42 dB SPL

Entrada de memoria: Micro SD

Radio FM: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Apagado y escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Apagado y escucharás un sonido indicando que se apagará.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Una vez encendidos tus audífonos mantén presionado el botón de encendido / apagado  durante 2 segundos para elegir el modo de conexión inalámbrica.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar: KIDDOS ON EAR.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Al reproducir una canción, presiona una vez el botón de encendido / apagado  para pausar / reproducir.

02.  / : Mantén presionado para la canción / estación siguiente, presiona una vez para aumentar el volumen.

03.  / : Mantén presionado para la canción / estación anterior, presiona una vez para disminuir el volumen.

Control de llamadas

01. Para responder una llamada, presiona una vez el botón de encendido / apagado .

02. Durante una llamada, para colgar presiona una vez el botón de encendido / apagado .

03. Para rechazar la llamada, mantén presionado el botón de encendido / apagado  durante 1.5 a 2 segundos cuando entre una llamada.

04. Para remarcar la última llamada realizada, presiona dos veces el botón de encendido / apagado .

Modo auxiliar

01. Conecta un cable 3.5 mm – 3.5 mm al puerto auxiliar de tus audífonos (puede ser computadora, reproductor de CD, MP3, etc.).

02. Los audífonos reconocerán automáticamente el dispositivo conectado como entrada de audio.

NOTA: LOS CONTROLES DE REPRODUCCIÓN (REPRODUCIR / PAUSAR / ANTERIOR / SIGUIENTE) SE REALIZAN DIRECTAMENTE DESDE EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Modo radio FM

01. Mantén presionado el botón de encendido / apagado  durante 2 segundos para elegir el modo FM.

02. Presiona una vez el botón de encendido / apagado  para iniciar la búsqueda automática y memorización de estaciones (guardará las frecuencias de radio más cercanas en tu ciudad).

Modo micro SD

01. Inserta una memoria Micro SD con archivos MP3.

02. Mantén presionado el botón de encendido / apagado  durante 2 segundos para elegir el modo Micro SD en caso de que no la detecte automáticamente.

03. Usa los botones de control para navegar entre pistas.

INDICACIONES SOBRE EL USO DE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a sosporte@stuffactory.mx.