



LUSO

AUDÍFONOS TWS INALÁMBRICOS

BB-E52820
BB-E52837

¡HEY! QUÉ COOL QUE ESTÁS
ESTRENANDO TUS NUEVOS
AUDÍFONOS LUSO
INALÁMBRICOS TWS DE
STF® BILLBOARD®.



Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros guapachosos y expertos en audio, dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF Billboard®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.



01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama del producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas / Restablecimiento de fábrica (Reset)

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE


01.
Audífonos inalámbricos.....1 par

02.
Estuche de carga.....1 pieza

03.
Cable de carga.....1 pieza

04.
Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. INDICADOR LED DEL AUDÍFONO
2. PANEL TOUCH
3. AUDÍFONO DERECHO
4. AUDÍFONO IZQUIERDO
5. INDICADOR LED DE ESTUCHE DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.4

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 13 mm

Rango de frecuencia:

20 Hz – 20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL):

118 dB SPL

Entrada de carga: USB tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de batería

(audífono): 50 mAh

Capacidad de batería

(estuche): 300 mAh

Tiempo de reproducción: 8 h

Tiempo de carga de estuche: 2 h

Micrófono: 1 micrófono por

audífono

Cantidad total de

micrófonos: 2 micrófonos

ENC: Sí

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezara usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encenderlos, retira tus audífonos del estuche de carga o mantén presionado el botón táctil multifunción durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que se encendieron.

02. Para apagarlos, coloca tus audífonos en el estuche de carga o mantén presionado el botón táctil multifunción durante 5 segundos. Escucharás un sonido indicando que se apagaron.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audífonos retirándolos del estuche de carga o mantén presionado el botón táctil multifunción durante 3 segundos.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar: **LUSSO TWS.**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción.

02. Mantén presionado durante 1 segundo el botón táctil multifunción del audífono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Mantén presionado durante 1 segundo el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para activar el asistente de voz.

Control de llamadas

01. Para responder una llamada, presiona 2 veces el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

02. Para colgar una llamada, presiona 2 veces el botón táctil multifunción de cualquier audífono después de contestar la llamada.

03. Para rechazar la llamada, mantén presionado el panel L o R durante 1 segundo para rechazar la llamada entrante.

Restablecimiento de fábrica (Reset)

01. Coloca los auriculares dentro del estuche y ciérralo.

02. Ábrelo nuevamente, saca los auriculares y presiona el botón táctil multifunción de ambos auriculares presiona 4 veces hasta que los indicadores parpadeen simultáneamente.

03. El restablecimiento está completado.

04. Realiza el proceso de sincronización inalámbrica explicado anteriormente.

INDICACIONES SOBRE EL USO DE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.