

stf.

SMART VINTAGE LED

FOCO INTELIGENTE

GRACIAS POR ADQUIRIR
EL SMART VINTAGE LED DE
STF® HOME.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en gadgets inteligentes para el hogar.

Esperamos acompañarte en cada rincón de tu hogar o negocio y que tu SMART VINTAGE LED de STF® Home te ilumine en tus días y noches.

LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Producto

03.
Especificaciones

04.
Guía rápida

Configuración del foco / Descargar e instalar aplicación STF HOME / Conectar a red inalámbrica / Inicio de sesión / Añadir dispositivo

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Smart Vintage LED.....1 pieza

02.
Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

PRODUCTO



Introducción

Los Smart Wi-Fi LED de STF son bombillas inteligentes, programables, y eficientes que se pueden controlar a través de tus dispositivos iOS o Android sin la necesidad de un Puerto adicional o conectores alámbricos.

A través de tu aplicación STF HOME puedes acceder al control de todos tus dispositivos STF HOME para crear ambientaciones y crear programaciones en tu iluminación desde cualquier lugar en el mundo con una conexión de internet activa.

ESPECIFICACIONES

Potencia:

4 W (Potencia de 4 W equivalente a 30 W)

Alimentación:

100-240 Vca 50/60 Hz

Tiempo de vida:

25 000 h

Temperatura de color:

2700K / 6500K

Tipo de Luz:

B cálido / WW, B neutro

/ WN, B frío / WC

Conector:

E26

Estándar de red:

802.11.b/g/n (2.4 GHz)

470 Lúmenes

Programación de encendido y apagado

Control de intensidad de brillo

GUÍA RÁPIDA

Acerca de esta Guía

Esta guía contiene una breve introducción a tu SMART VINTAGE LED, a tu STF HOME App, e información regulatoria.

Por favor, tome en cuenta que las características de tu SMART VINTAGE LED pueden variar ligeramente dependiendo del modelo, la versión de software instalado, de igual forma, tu ubicación, lenguaje y tu proveedor de servicio de internet. Todas las imágenes, parámetros y descripciones mostradas en esta guía son para demostración solamente.

Configuración del Smart Vintage Led

Sigue las instrucciones abajo mencionadas para la correcta configuración de tu SMART VINTAGE LED en la aplicación STF HOME.

01. Descargar e instalar la aplicación STF HOME

Ve a Google Play o la Apple App Store en tu teléfono y busca la aplicación STF HOME o escanea el código QR a continuación para encontrarla:



La aplicación STF HOME es compatible con dispositivos móviles que soporten sistemas iOS 8.0 o Android 4.4 y superiores.

02. Conectar a red inalámbrica

1. Confirma que tu red inalámbrica sea 2.4 GHz. Esto es indispensable verificar para que tu red se pueda conectar en los dispositivos.

2. Si tu router es de banda-dual, tendrás que encender la banda de 5 GHz en la configuración de este (introduce la dirección IP del router en tu navegador para acceder), para conectar tu teléfono a la red 2.4 GHz.

03. Inicia sesión

Antes de empezar:

- Verifica que la aplicación STF Home este instalada en tu dispositivo.
- Verifica que tu dispositivo está conectado a una red inalámbrica con la banda de frecuencia de 2.4 GHz, ya que no es compatible con redes inalámbricas con banda de frecuencia 5 GHz.

1. Abre la aplicación STF Home.

2. Para iniciar sesión en la aplicación es necesario un STF HOME ID. Si aún no tienes tu ID de STF HOME, da un clic en Crear cuenta nueva y la aplicación te guiará para realizarlo.

NOTAS: *NECESITARÁS UN CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDO O TU NÚMERO TELEFÓNICO PARA CREAR TU CUENTA.




04. Añadir dispositivo

1. Entra de la aplicación STF HOME selecciona el botón Añadir dispositivo.

2. Selecciona la pestaña de Iluminación.

3. Selecciona el dispositivo Dispositivos de Iluminación



4. Al ser la primera vez que se conecta tu SMART VINTAGE LED a una toma de voltaje, se debe configurar para colocarlo en modo de conexión, esto quiere decir que, al conectarlo a una toma de voltaje por primera vez, la luz debe de parpadear simultáneamente.

En caso de que al conectarlo y no encienda o se quede encendido sin parpadear, por favor sigue los siguientes pasos:

1. Coloca el switch de encendido en la posición OFF.

2. Mueva el switch entre ON y OFF 3 veces.

3. Luz empezará a parpadear indicando que está en modo de conexión.

4. Posteriormente selecciona La luz de confirmación en el Flash.



5. Ingresa la contraseña de tu red inalámbrica y selecciona Confirmar.

6. Espera un momento mientras el proceso de conexión se realiza.

7. Una vez completada la conexión tu SMART VINTAGE LED quedará agregado a la aplicación, selecciona Finalizado.



8. Ahora desde la aplicación, puedes escoger la intensidad del brillo y el tipo de luz de tu SMART VINTAGE LED STF Home.



CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Antes de la instalación o reemplazo de tu SMART VINTAGE LED, lee y sigue las instrucciones a continuación:

· PRECAUCIÓN: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O QUEMADURAS. Apaga el interruptor de su SMART VINTAGE LED y espera que el dispositivo se enfríe antes de intentar cambiarlo.

· No intentes instalarsu SMART VINTAGE LED con las manos mojadas o al estar situado en superficies húmedas o mojadas.

· Tu SMART VINTAGE LED no debe utilizarse en interruptores con regulador de intensidad, esta función debe realizarse a través de la aplicación.

· Se puede utilizar en un ambiente entre 0°C y 45°C (32°F y 113°F).

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin emmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.