


stf.

GRAVITY

AUDÍFONO IN-EAR
BT INALÁMBRICO CON ESTUCHE

GRACIAS POR ADQUIRIR
LOS AUDÍFONOS GRAVITY
IN EAR BT INALÁMBRICOS
DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vamos a donde vamos queremos que siempre te acompañe tu música y STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga batería / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Función de contestar o terminar llamada

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos Gravity in ear BT inalámbrico.....1
- 02.**
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**
Manual de usuario.....1
- 04.**
Estuche.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. MICRÓFONO
2. INDICADOR LED
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) **+** **▶**
4. BOTÓN DE ENCENDER / APAGAR / REPRODUCIR / PAUSA **⏻**
5. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) **◀** **-**
6. PUERTO DE CARGA MICRO USB

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida bocina: 10 mm

Rango de respuesta bocina:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia de bocina: 32 Ω

Sensibilidad bocina: 105 dB

Versión de BT inalámbrico: 4.2

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 80 mAh

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 5 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

03. Deja que se carguen completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.

Encendido y apagado

01. Para encender los audífonos:

Presiona y mantén sostenido el botón de encendido (4) **⏻** hasta que el indicador LED parpadee en luz azul y roja.

02. Para apagar los audífonos:

Presiona y mantén sostenido el botón de encendido (4) **⏻** hasta que se apague el indicador LED en luz roja.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Enciende tus audífonos (ver paso anterior) y automáticamente el indicador LED parpadeará en azul y rojo simultáneamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de los audífonos para sincronizar STF® Gravity.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o los botones de los audífonos para cambiar, reproducir o pausar la música.

02. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón (3) **+** **▶**

03. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón (5) **◀** **-**

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón (4) **⏻**

05. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (3) **+** **▶**

06. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (5) **◀** **-**

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audífonos (incluidas las llamadas).

Función de contestar o terminar llamada

01. Presiona una vez el botón (4) **⏻** para contestar la llamada.

02. Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (3) **+** **▶**

03. Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón (5) **◀** **-**

04. Presiona rápidamente dos veces el botón (4) **⏻** para llamar al último número marcado en el celular.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

06. La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. No desmantelar los audífonos ni intentar repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

09. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505

y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2,
Colonia Americana C.P. 44 160,
Guadalajara, Jalisco, México.