

stf.

**SMART
FULL HD
INDOOR MINI CAM**
MINI CÁMARA INTERIOR

ST-HA37301

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
MINI CÁMARA INTERIOR DE
STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio y video para la seguridad del hogar y negocios.

Por eso, si sales de tu espacio, ten la confianza de que podrás vigilar todo a distancia.

Y recuerda, ojos que no ven, Mini Cámara Interior de STF® que te lo cuenta.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Guía rápida
Configuración de la Cámara / Carga de batería / Indicadores LED's / Descargar e instalar aplicación STF HOME / Conectar a red inalámbrica / Inicio de sesión / Añadir dispositivo

05.
Cuidados y precauciones

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Cámara.....1 pieza

02.
Cable de alimentación.....1 pieza

03.
Soporte.....1 pieza

04.
Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1.LENTE
- 2.SENSOR DE VISIÓN NOCTURNA
- 3.LED'S INFRARROJOS
- 4.MICRÓFONO
- 5.BOTÓN DE REINICIO
- 6.LED'S INDICADORES DE ENCENDIDO / ESTATUS
- 7.RANURA PARA MEMORIA MICRO SD
- 8.PUERTO MICRO USB ALIMENTACIÓN
- 9.INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO

ESPECIFICACIONES

Sensor: CMOS

Resolución de video: Full HD 1920 * 1080

Tarjeta de memoria: Micro SD (hasta 128 GB)

CPS / FPS: 25

Alimentación: 5 Vcc 1A

Estándar de red: 802.11.b/g/n (2.4 GHz)

Duración batería: 100 minutos continuos

Batería: 400 mAh (3.7 Vcc)

GUÍA RÁPIDA

Carga de batería de la Cámara

1. Tu Cámara ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

2. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

3. Mientras la batería se carga completamente, puedes seguir usando tu Cámara, el indicador LED parpadeará en color rojo mientras carga y dejará de parpadear cuando esté cargada completamente.

Indicadores LED

Los estados de los indicadores LED de la Cámara, se representan en la siguiente tabla:

Indicador LED	Estatus
Luz roja encendida	Encendido
Luz roja parpadeando lentamente	Batería cargando
Luz roja parpadeando rápidamente	Batería baja
Luz azul encendida	La Cámara se está iniciando o está funcionando correctamente
Luz azul parpadeando lentamente	La Cámara se está conectando a la red Wifi
Luz azul parpadeando rápidamente	La Cámara esta en modo de sincronización Wifi, lista para la realización de un código QR

Configuración de la Cámara

Sigue las instrucciones abajo mencionadas para la correcta configuración de tu Mini Cámara Interior en la aplicación STF HOME.

01. Descargar e instalar la aplicación STF HOME

Ve a Google Play o la Apple App Store en tu teléfono y busca la aplicación STF HOME o escanea el código QR a continuación para encontrarla:



La aplicación STF HOME es compatible con dispositivos móviles que soporten sistemas iOS 8.0 o Android 4.4 y superiores.

02. Conectar a red inalámbrica

1. Confirma que tu red inalámbrica sea 2.4 GHz. Esto es indispensable verificar para que tu red se pueda conectar en los dispositivos.
2. Si tu router es de banda-dual, tendrás que encender la banda de 5 GHz en la configuración de este (introduce la dirección IP del router en tu navegador para acceder), para conectar tu teléfono a la red 2.4 GHz

03. Inicia sesión

Antes de empezar:

- Verifica que la aplicación STF Home este

instalada en tu dispositivo.

- Verifica que tu dispositivo está conectado a una red inalámbrica con la banda de frecuencia de 2.4 GHz, ya que no es compatible con redes inalámbricas con banda de frecuencia 5 GHz.

1. Abre la aplicación STF Home.

2. Para iniciar sesión en la aplicación es necesario un STF HOME ID. Si aún no tienes tu ID de STF Home, da un clic en Crear cuenta nueva y la aplicación te guiará para realizarlo.

**NECESITARÁS UN CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDO O TU NÚMERO TELEFÓNICO PARA CREAR TU CUENTA.*




04. Añadir dispositivo

1. Entra de la aplicación STF HOME selecciona el botón Añadir dispositivo.

2. Selecciona la pestaña de Video vigilancia.

3. Selecciona el dispositivo Cámara de seguridad.



4. Enciende tu Cámara deslizando el interruptor de encendido / apagado o conéctala a una toma de voltaje, mediante un adaptador USB (no incluido), el indicador LED rojo se encenderá y el indicador LED azul estará parpadeando rápidamente. *NOTA: EN CASO DE QUE EL INDICADOR LED AZUL NO ESTÉ PARPADEANDO RÁPIDAMENTE, REINICIA LA CÁMARA PRESIONANDO POR 5 SEGUNDOS EL BOTÓN DE REINICIO.*



5. Posteriormente en la aplicación, activa la casilla y selecciona Siguiente.

6. Ingresa la contraseña de tu red inalámbrica y selecciona Siguiente.

7. Posteriormente la aplicación debe de generar un código QR de configuración, el código QR debe colocarse entre 15 y 20

centímetros frente a la Cámara, para que pueda leerlo.

8. Cuando el código QR sea leído por la Cámara, no emitirá ningún sonido, pero el indicador LED azul, pasará de estar parpadeando rápidamente a parpadear lentamente, posteriormente selecciona Oír el tono de aviso.

9. Ahora solo espera a que la aplicación busque la Cámara y la añada a tus dispositivos, esto podría tardar hasta dos minutos.

10. Automáticamente la Cámara terminará su configuración y quedará agregada a la aplicación, selecciona Finalizado.



CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Para que puedas disfrutar de tu Mini Cámara Interior durante mucho tiempo te sugerimos:

- La Cámara solamente es para uso interior, por lo tanto, no puedes usarla en sitios exteriores.
- No toques la lente de la Cámara con los dedos, si la lente está cubierta de polvo o suciedad, límpiala con un paño suave.
- No instales la Cámara en sitios húmedos o con altas temperaturas.
- No sometas la Cámara a impactos fuertes.
- No desarmes, no repares, ni remodeles tú mismo la Cámara.
- No apliques una fuerza excesiva a los conectores.
- Limpie la Cámara con un paño seco y suave. No utilices benceno, diluyente, alcohol, etc.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo

33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.