

Modo USB / micro SD

01. Inserta una memoria USB o micro SD (FAT32) con archivos MP3.

02. Selecciona el modo USB / micro SD desde el botón MODE presionándolo brevemente.

03. Usa los botones de control para navegar entre pistas.

04.Reproducir/Pausar

Presiona una vez el botón ►| para reproducir o pausar.

05.Anterior

Presiona una vez el botón ◀ para reproducir la canción anterior.

06.Siguiente

Presiona una vez el botón ▶ para reproducir la canción siguiente.

07. Volumen

Mantén presionado el botón ◀ para bajar el volumen.

Mantén presionado el botón ▶ para subir el volumen.

Modo auxiliar

01. Conecta un cable 3.5 mm – 3.5 mm al puerto auxiliar de tu bocina y el otro extremo a tu dispositivo. (smartphone, computadora, reproductor de CD, MP3, etc.).

02. Presiona una vez el botón MODE para elegir el modo AUX.

03.Volumen

Usa los botones de control para ajustar el volumen.

Ajuste de bajos (Bass Adjustment)

01. Durante la reproducción de música, presione brevemente el botón BASS BOOST para ajustar los bajos.

02. Esta función realza las frecuencias graves, dando un sonido más potente.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Manténla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

05. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través del sistema de audio.

06. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

07. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.



Síguenos en:



Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



Allure Vibe

Bocina inalámbrica
con luz led RAINBOW

ST-S74251



¡Hey! Qué cool que estás estrenando tu nueva bocina inalámbrica **ALLURE VIBE** de STF®.

Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros cool y especializados en audio. Ya sea que estés en un festival, en la sala de estar o en tu camino al trabajo, STF te aseguran una calidad de sonido impresionante y una comodidad total para que disfrutes de tus canciones favoritas con un toque de estilo.

¡Déjate llevar por el ritmo y haz que cada momento sea una celebración!

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01. Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02. Cable de carga.....1 pieza
- 03. Guía rápida.....1 pieza

ESPECIFICACIONES


- Conexión inalámbrica: 5.3
- Alcance inalámbrico: 12 m
- Conexión inalámbrica TWS: Si
- Diámetro del altavoz: 2 x 4" (10,16 cm)
- Impedancia altavoz: 4 ohm
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz-16 kHz
- Presión sonora: 105 dB SPL
- Potencia de salida: 40 W RMS
- Batería: 3 600 mAh
- Tiempo de reproducción: 4 h
- Entrada de carga: USB Tipo C
- Alimentación: 5 Vcc 1 A
- Entrada de memoria: USB / Micro SD
- Capacidad de almacenaje de memoria: 64 GB
- Entrada de audio auxiliar: 1 x 3,5 mm

Entrada de micrófono: 1 x 6,3 mm

Radio FM: No

Iluminación: LED Rainbow

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1. INDICADORES NIVEL DE CARGA
- 2. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
- 3. BOTÓN DE AJUSTE DE BAJOS
- 4. BOTÓN MODO / TWS PAUSA
- 5. BOTÓN CANCIÓN ANTERIOR
- 6. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR
- 7. BOTÓN CANCIÓN SIGUIENTE

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de bocina

01. Tu bocina cuenta con una carga inicial de fábrica; se recomienda utilizarla hasta que la batería se descargue por completo antes de realizar la primera carga.

02. La carga de la batería se realiza mediante un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Las luces indicadoras parpadearán para mostrar el nivel de carga y se irán llenando conforme la bocina se cargue. Al alcanzar el nivel completo, las luces permanecerán encendidas.

Encendido y apagado

01. Para encender la bocina, mantén presionado el botón de encendido / apagado, escucharas un tono de aviso de encendido.

02. Para apagar la bocina, mantén presionado el botón de encendido / apagado, escucharas un tono de aviso indicando que se apagó la bocina.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende la bocina y selecciona el modo de reproducción inalámbrica presionando una vez el botón modo en caso de no iniciar automáticamente el modo de conexión inalámbrica.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los lentes para sincronizar: **STF ALLURE VIBE**.

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

Modo TWS (True Wireless Stereo)

01. Encienda ambas bocinas y active el modo de conexión inalámbrica.

02. Presiona doble vez el botón MODO/TWS en ambas bocinas, después escucharás el tono que confirma la vinculación entre ellas.

03. Las dos bocinas se enlazarán automáticamente entre sí.

04. En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar esta aparecerá como: **STF ALLURE VIBE**.

05. Una vez establecida la conexión, una bocina funcionará como principal y la otra como secundaria, reproduciendo el audio en modo estéreo (canal izquierdo y canal derecho).

NOTA: EL TWS SOLO FUNCIONA ENTRE 2 BOCINAS IDENTICAS DEL MISMO MODELO.

Control de reproducción

01. **Reproducir / Pausar**
Presiona una vez el botón ►► para reproducir o pausar.

02. **Anterior**
Presiona una vez el botón ◀◀ para reproducir la canción anterior.

03. **Siguiente**
Presiona una vez el botón ▶▶ para reproducir la canción siguiente.

04. **Volumen**
Mantén presionado el botón ◀◀ para bajar el volumen.
Mantén presionado el botón ▶▶ para subir el volumen.