

stf

COSMIC

AUDÍFONO ON EAR INALÁMBRICO

ST-H75701
ST-H75718

¡HEY! QUÉ COOL QUE ESTÁS
ESTRENANDO TUS NUEVOS
AUDÍFONOS **COSMIC ON EAR**
INALÁMBRICO DE STF®.



Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros guapachosos y expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF®.

IMPORTANTE: ANTES DE SU USO, LÉASE EL MANUAL DE USUARIO.

"LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES":

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.
2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Especificaciones

03.
Instrucciones de uso

Carga de los Audífonos / Encendido y
Apagado / Sincronización con
Dispositivos de Conexión Inalámbrica /
Indicaciones sobre los Audífonos

04.
Garantía

05.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Audífonos inalámbricos.....1 pieza

02.
Cable de carga.....1 pieza

03.
Cable de audio 3.5 mm.....1 pieza

04.
Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



1. DIADEMA
2. ALTAVOZ IZQUIERDO Y DERECHO
3. AVANZAR / SUBIR VOLUMEN
4. PLAY / PAUSE
5. RETROCEDER / BAJAR VOLUMEN
6. ENCENDER / APAGAR
7. RANURA MICRO SD
8. PUERTO AUXILIAR
9. PUERTO DE CARGA USB TIPO C

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 40 mm

Impedancia: 32 ohm

Respuesta de frecuencia:

20 Hz - 18 kHz

Presión sonora: 100 dB SPL

Alimentación: 5 Vcc 1A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería: 200 mAh

Tiempo de reproducción: 10 h

Entrada de memoria: Micro SD

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Micrófono: Si

Iluminación: LED

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Apagado y escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Apagado y escucharás un sonido indicando que se apagará.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audífonos presionando el panel touch de encendido / apagado.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar: **COSMIC ON EAR**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESALA PREDETERMINADA QUE ES 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Al reproducir una canción, presiona el botón **⏸** brevemente para pausar / reproducir.

02. Tecla **>**: Presiona brevemente para la siguiente canción, mantén presionado para aumentar el volumen.

03. Tecla **<**: Presiona brevemente para la canción anterior, mantén presionado para bajar el volumen.

Control de llamadas

01. Para responder una llamada, presiona una vez el botón **⏸**.

02. Durante una llamada, para colgar presiona una vez el botón **⏸**.

03. Para rechazar la llamada, mantén presionado por 2 segundos el botón **⏸** antes de contestar la llamada.

Función de memoria micro SD

01. Inserta una memoria micro SD en la entrada de memoria. La música comenzará a reproducirse automáticamente.

02. Presiona una vez el botón **⏸** para reproducir o pausar una canción.

03. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen **>**

04. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen **<**

05. Para ir a la siguiente canción, mantén presionado el botón de subir volumen **>**

06. Para regresar a la canción anterior, mantén presionado el botón de bajar volumen **<**

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3. CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Modo de Radio FM

Sigue los siguientes pasos para utilizar el modo de radio FM en tu dispositivo:

01. Encendido del modo FM.

Presiona una vez el botón de encendido para ingresar al modo de radio FM.

02. Búsqueda de estaciones.

Realiza doble clic en el botón de reproducción (Play) para iniciar el escaneo automático de frecuencias disponibles.

03. Cambio de estación.

Presiona y mantén el botón de atrás para ir a la estación anterior.

Presiona y mantén el botón de adelante para cambiar a la siguiente estación disponible.

NOTA: ASEGÚRATE DE TENER CONECTADOS LOS AUDÍFONOS AL DISPOSITIVO YA QUE FUNCIONAN COMO ANTENA PARA RECIBIR SEÑAL FM.

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.

