

stf.

**KRONOS**  
SPORT

RELOJ INTELIGENTE

ST-W37943, ST-W31721

GRACIAS POR ADQUIRIR  
EL RELOJ INTELIGENTE  
KRONOS SPORT DE STF®.



Hemos desarrollado esta colección de smartwatches para que estén contigo en tu vida diaria, ya sea midiendo tu ritmo cardíaco o notificando tus mensajes más importantes. En Kronos encontrarás un motivo más que suficiente para usar siempre un reloj en tu muñeca.

Lleva tu tiempo, lleva tu STF®.

*NOTAS: ESTE DISPOSITIVO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO, TODA LA INFORMACIÓN GENERADA POR CUALQUIER DEPORTE O ACTIVIDAD CON TU SMARTWATCH KRONOS SPORT DE STF ES SOLO PARA REFERENCIA COMO EJERCICIO, PERO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA REEMPLAZARÁ UN DIAGNÓSTICO DE UN MÉDICO PROFESIONAL.*

*LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.*

*PARA ASEGURAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO DE TU RELOJ, POR FAVOR ASEGÚRATE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO ANTES DE USARLO.*

stf.

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Advertencia de uso / Carga de batería / Instalar aplicación / Sincronización / Operación / Visualizaciones de pantalla principal / Pantalla principal / Podómetro / Monitor de frecuencia cardíaca / Multi-Deporte / Monitor de sueño / Notificaciones / Clima / Alarma / Cronómetro / Modo sedentario / Cámara / Control de música / Buscar teléfono / Ajustes**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

**01.**  
Reloj inteligente.....1

**02.**  
Clip de carga.....1

**03.**  
Manual de usuario.....1

**Descarga la aplicación "STFKronos"**

Para dispositivo Android:



Para dispositivo iOS:



stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

Nº. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. PANTALLA
2. BOTÓN TÁCTIL
3. MEDIDOR DE RITMO CARDÍACO
4. PUERTO DE CARGA

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 4.2  
**Procesador:** Pixart PAR2860QN  
**Pantalla:** 1.3" (3.3 cm) TFT 240 x 240  
**Área táctil:** Un punto táctil  
**Factor IP:** IP68  
**Batería:** 180 mAh  
**Alimentación:** 5 Vcc 1 A  
**Duración batería:** 5 días  
**App compatible:** Kronos

### Carga de batería

**01.** Para cargar la batería de tu STF Kronos Sport, asegúrate que los pines del clip de carga USB encajen correctamente en las terminales de carga en tu reloj inteligente, conecta el otro extremo del cable USB a un adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB.  
**02.** Al momento de conectarlo, en la pantalla de tu STF Kronos Sport aparecerá el icono de carga. El icono de la batería se irá llenando hasta marcarlo como completa, esto significa que tu reloj está completamente cargado.

### Instalar aplicación STF Kronos en tu celular

Descarga la aplicación "STF Kronos" en tu celular, escaneando el código QR al inicio de este manual, disponible para iOS y Android.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Advertencia de uso:

**01.** Para una mejor experiencia de tu reloj, descarga gratis la aplicación de "STF Kronos" en tu celular. Disponible para iOS y Android (en sus respectivas tiendas de descarga de aplicaciones).  
**02.** Asegúrate de conectar tu STF Kronos Sport a la aplicación por medio de la conexión inalámbrica de tu dispositivo móvil.  
**03.** Para prevenir cualquier mal funcionamiento o peligro de incendio, no expongas tu STF Kronos Sport a la humedad excesiva o agua.  
**04.** Tu STF Kronos Sport tiene la batería en su interior, por lo que se recomienda no ponerlo cerca de lugares con excesivo calor.  
**05.** No uses ningún material corrosivo para limpiar tu STF Kronos Sport, con un trapo de franela y agua es más que suficiente.

### ¿Cómo desvincular tu STF Kronos Sport con tu celular?

**01.** Abre la aplicación STF Kronos en tu celular.  
**02.** Ve a ajustes y selecciona la opción -desconectar smartwatch-.  
**03.** En los ajustes de conexión inalámbrica de tu celular, selecciona STF Kronos Sport y da clic a -olvidar este dispositivo-. De esta manera podrás vincular tu STF Kronos Sport con otro dispositivo.

### Instrucciones de operación

#### Visualizaciones de pantalla principal



Puedes cambiar la visualización de la pantalla principal, manteniendo presionado por 3 segundos el botón táctil, vuelve a presionarlo y selecciona la pantalla de tu preferencia, puedes escoger entre 3 visualizaciones predefinidas.  
 NOTA: LAS VISUALIZACIONES DE PANTALLA ESTÁN PREDEFINIDAS EN EL RELOJ Y NO ES POSIBLE MODIFICARLAS O AGREGAR MÁS VISUALIZACIONES.

#### Podómetro




Tu STF Kronos Sport graba tu actividad diaria automáticamente y se visualiza en tu smartwatch, mantén presionado por 3 segundos el botón táctil

### ¿Cómo desvincular tu STF Kronos Sport con tu celular?

para ver más detalles. Sincroniza tu dispositivo con la aplicación "STF Kronos" y revisa tu actividad diaria en tu celular.

#### Monitor de frecuencia cardíaca



Selecciona el icono de Frecuencia cardíaca y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ingresar en la interfaz, la lectura se realizará de forma automática, desliza hacia la derecha para salir. Después de vincular con tu aplicación "STF Kronos", puedes verificar la información en tu celular.

#### Multi-Deporte

Selecciona el icono de Multi-deporte y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil, para ingresar en la interfaz.



Tu STF Kronos Sport viene precargado con 4 multi-deportes: caminata, correr, senderismo y ciclismo. Mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para seleccionar el deporte que quieres realizar y comienza a hacer tu deporte favorito. Tu reloj inteligente grabará la actividad del deporte que realizaste.

### ¿Cómo desvincular tu STF Kronos Sport con tu celular?

para ver más detalles. Sincroniza tu dispositivo con la aplicación "STF Kronos" y revisa tu actividad diaria en tu celular.

#### Monitor de frecuencia cardíaca



Selecciona el icono de Frecuencia cardíaca y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ingresar en la interfaz, la lectura se realizará de forma automática, desliza hacia la derecha para salir. Después de vincular con tu aplicación "STF Kronos", puedes verificar la información en tu celular.

#### Multi-Deporte

Selecciona el icono de Multi-deporte y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil, para ingresar en la interfaz.



Tu STF Kronos Sport viene precargado con 4 multi-deportes: caminata, correr, senderismo y ciclismo. Mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para seleccionar el deporte que quieres realizar y comienza a hacer tu deporte favorito. Tu reloj inteligente grabará la actividad del deporte que realizaste.

### Notificaciones



Selecciona el icono de notificaciones y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ingresar en la interfaz. Verás todas las notificaciones incluyendo las llamadas entrantes, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o cualquier otra aplicación de tu celular.  
 NOTA: SOLAMENTE TE MUESTRA LAS NOTIFICACIONES, NO ES POSIBLE RESPONDER.

### Clima



Después de sincronizar la aplicación "STF Kronos", tu reloj inteligente mostrará el pronóstico del clima. Puedes ajustar manualmente desde la aplicación la ciudad de la que quieras revisar el pronóstico del clima.

### Alarma



Selecciona el icono de Alarma y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para

### Notificaciones

ingresar en la interfaz, podrás ver en la pantalla la alarma que programaste en tu aplicación "STF Kronos". Cuando la alarma se active, el icono se mostrará en la pantalla y el reloj inteligente vibrará.

### Cronómetro



Selecciona el icono del Cronómetro y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ingresar en la interfaz y medir el tiempo. Presiona una vez para iniciar o pausar el cronómetro, mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para salir.

### Modo sedentario




Selecciona el icono Sedentario y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ingresar en la interfaz, vuelve a mantenerlo presionado para activar o desactivar el recordatorio sedentario. Puedes activar más condiciones en la aplicación, incluido el comienzo y final de un periodo, intervalos de tiempo, etc

### Cámara



Selecciona el icono de Cámara y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ingresar en la interfaz, para tomar fotos a distancia con tu celular y tu reloj inteligente (tu reloj inteligente sólo activa el disparo, no toma fotos). Para asegurar que esta función esté activa, asegúrate que la cámara de tu celular esta encendida.

### Control de música



Selecciona el icono de Música y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ingresar a la pantalla de control. Presiona una vez el botón multifunción para desplazarte entre cada uno de los controles y mantén presionado el botón multifunción para reproducir, pausar, adelantar o retroceder la canción que estés escuchando.

### Buscar teléfono



Selecciona el icono de buscar teléfono y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para

### Notificaciones

activar esta función, tu celular comenzará a sonar así podrás encontrarlo.

### Ajustes

Selecciona el icono de Ajustes y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para entrar en menú de ajustes.

Selecciona el icono de About y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para ver el nombre del reloj inteligente y el número de versión del firmware.

Selecciona el icono de Reset y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para reiniciar tu reloj inteligente.

Selecciona el icono de Reinicio de Fábrica y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para reiniciar tu reloj inteligente a su estado inicial.

Selecciona el icono de Apagar y mantén presionado por 3 segundos el botón táctil para para apagar tu reloj inteligente.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.