

INDICACIONES SOBRE LOS LENTES

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los lentes.

02. Los lentes están hechos de vidrio cristal líquido, un material frágil. Ten cuidado de no exponer las lentes a impactos, presión o caídas. ¡La ruptura de los lentes no está cubierta por la garantía!

03. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

04. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

05. Este producto no es resistente al agua IP67 y no está diseñado para usarse bajo la lluvia, al lavarse las manos, nadar, duchas calientes, saunas o ambientes con vapor.

06. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

07. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

08. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

09. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los lentes.

10. No desmanteles los lentes ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

11. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

stf®

Síguenos en:



Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



stf®

LENNZ PLUS

Audio glasses
ST-W47091



¡Hey! Qué cool que estás estrenando tus nuevos **audio lentes LENNZ PLUS** de conexión inalámbrica de STF®.

Estos audio lentes han sido diseñados por un equipo de ingenieros cool, expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con STF®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Lente inteligente.....1 pieza
- 02.** Paño de limpieza.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Bolsa protectora.....1 pieza
- 05.** Estuche.....1 pieza
- 06.** Guía rápida.....1 pieza

ESPECIFICACIONES

Material de lente: Vidrio

Tipo de lente: Polarizado

Protección UV: UV400

Color del lente: Gris a azul (Cambio de color)

Conexión inalámbrica: 6.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 10 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancia: 7 ohm

Presión sonora (dB SPL): 98 dB SPL

Micrófono: Sí (2 micrófonos)

Directividad del micrófono:

Omnidireccional

Rango de frecuencia del micrófono: 20 Hz - 20 kHz

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería: 150 mAh

Protección IP: IPX4

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1. BOTÓN TÁCTIL**
- 2. BOTÓN MULTIFUNCIÓN**
- 3. CONTACTO DE CARGA**

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los lentes

01. Tus lentes ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Un tono de advertencia suena cuando la batería está baja, acompañado por un solo parpadeo de luz roja.

04. Deja que tus lentes se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente.

05. Mantén el dispositivo apagado mientras se carga.

06. Durante la carga la luz roja se enciende y cuando estén completamente cargados, la luz azul parpadeará una vez y se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los lentes sigue las siguientes instrucciones:

01. Encender:

Mantén presionado el botón multifunción durante 3 segundos.

02. Apagar:

Mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos.

03. Asistente de voz:

Presiona el botón multifunción 2 veces para activar el asistente de voz.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los lentes manteniendo presionado el botón táctil durante 3 segundos.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los lentes para sincronizar: **STF LENNZ PLUS.**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los lentes queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Control de reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón multifunción para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona 4 veces el botón multifunción para subir el volumen.

03. Presiona 5 veces el botón multifunción para bajar el volumen.

Control de llamadas

01. Presiona una vez el botón multifunción para responder / finalizar la llamada.

02. Mantén presionado dos segundos el botón multifunción para rechazar la llamada.

Captura remota de fotos

Presiona tres veces el botón multifunción para tomar una fotografía remota.

Oscurecimiento / Aclarado de lente

01. Desliza el botón táctil para oscurecer el lente.

02. Desliza el botón táctil para oscurecer el lente.