

stf

KRONOS

PLAY PACK

SMARTWATCH CON PANTALLA DE 2"
+ BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA

ST-W51034
ST-W51041

¡HEY! QUÉ COOL QUE
ESTÁS ESTRENANDO TU
NUEVO SMARTWATCH
PLAY PACK DE STF®.



Esta colección fue creada por un grupo de ingenieros cracks en tecnología para que vivas cada momento al ritmo que tú elijas, ya sea midiendo y controlando tu día a día en tu smartwatch, o disfrutando de todas tus playlist y rolas favoritas con tu bocina

Lleva tu tiempo, lleva tu STF®.

NOTAS: EL SMARTWATCH INCLUIDO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO, TODA LA INFORMACIÓN GENERADA POR CUALQUIER DEPORTE O ACTIVIDAD CON TU SMARTWATCH KRONOS DE STF ES SOLO PARA REFERENCIA COMO EJERCICIO, PERO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA REEMPLAZARÁ UN DIAGNÓSTICO DE UN MÉDICO PROFESIONAL.

LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL SMARTWATCH, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES. PARA ASEGURAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, POR FAVOR ASEGÚRATE DE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO ANTES DE USARLO.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

- 1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.*
 - 2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.*
- STF® Y SUS LOGOTIPOS, APARECEN BAJO LICENCIA EXCLUSIVA PARA STUFFACTORY S.A. DE C.V.*

stf

01. Contenido del empaque

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Reloj inteligente.....1 pieza
02. Bocina portátil.....1 pieza
03. Cable de carga.....2 piezas
04. Guía rápida.....1 pieza

02. Smartwatch

Diagrama de producto / Especificaciones / Instrucciones de uso / Advertencia de uso / Carga de batería / Instalación de la aplicación / Términos de uso y permisos necesarios / Inicio de sesión / Sincronización / Funcionamiento del reloj / Precauciones

03. Bocina

Diagrama de producto / Especificaciones / Instrucciones de uso / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Función de memoria USB / Función de radio FM / Precauciones

04. Garantía

05. Contacto

DIAGRAMA DE PRODUCTO

Smartwatch



1. PANTALLA TÁCTIL
2. BOTÓN MULTIFUNCIONAL / SCROLL
3. CORREA
4. TERMINALES DE CARGA
5. SENSOR

ESPECIFICACIONES SMARTWATCH

Versión inalámbrica: 5.3

Procesador: AB5682

Tipo de pantalla: TFT

Tamaño de pantalla: 2.01" (5.10 cm)

Resolución de pantalla: 240 x 296

Área táctil: Pantalla táctil completa

Grado de Protección: IP65

Capacidad de la batería: 180 mAh

Alimentación: 5 Vcc 1A

Micrófono: Si

Bocina: Si

Duración de la batería: 5 días

Duración en espera: 7 días

Compatibilidad: Android 5.0 /

iOS 9.0 y superiores

Funciones adicionales: Llamadas inalámbricas, Control de música, Cámara remota

App compatible: Hryfine

INSTRUCCIONES DE USO

Advertencia de uso

01. Para sacar el máximo provecho de tu smartwatch, descarga la aplicación gratuita "Hryfine" en tu smartphone y completa el registro. La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android en sus respectivas tiendas de aplicaciones.

02. Asegúrate de emparejar tu smartwatch con la aplicación mediante la conexión inalámbrica de tu smartphone.

03. Evita exponer el smartwatch al agua salada para prevenir daños por corrosión y asegurar su correcto funcionamiento.

04. Ten en cuenta que el smartwatch contiene una batería interna, por lo que se recomienda mantenerlo alejado de fuentes de calor extremo.

05. Para limpiar el smartwatch, utiliza un paño de franela ligeramente humedecido con agua. Evita el uso de materiales corrosivos que puedan dañar el dispositivo.

Carga de batería

01. Para cargar la batería de tu Kronos Play Pack, asegúrate de que los pines de la base de carga USB encajen correctamente en las terminales de carga en tu smartwatch. Luego, conecta el otro extremo del cable USB a un adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB.



02. Cuando conectes tu Kronos Play Pack, verás en la pantalla el icono de carga. Observa cómo el indicador de la batería se va llenando gradualmente hasta alcanzar la carga completa, lo que indica que tu smartwatch está listo para usar.

Instalación de la aplicación

Para obtener la aplicación "Hryfine" en tu celular, escanea el código QR ubicado al principio de este manual. La app está disponible para dispositivos iOS y Android.



Términos de uso y permisos necesarios

Una vez que hayas instalado la aplicación, al iniciarla, es importante otorgar los permisos solicitados como parte de la configuración inicial. Esto garantizará un funcionamiento óptimo de la aplicación con tu smartwatch.

Inicio de sesión

Para poder ingresar a la aplicación, no es necesario contar con una cuenta registrada. En caso de no disponer de una cuenta, será necesario generar una nueva. La aplicación ofrece la posibilidad de iniciar sesión utilizando las credenciales de las redes sociales disponibles en la aplicación o mediante una cuenta de correo electrónico. Esto facilita el proceso de registro y acceso.



Sincronización

Para vincular el Kronos Play Pack con tu smartphone, sigue estos pasos:

01. Activa la función de conexión inalámbrica en tu smartphone y también asegúrate de que el GPS esté habilitado.
02. Abre la aplicación "Hryfine" en tu smartphone, después llena toda la información que te solicita, y al iniciar selecciona la opción "M".



03. Selecciona la opción "Dispositivo de búsqueda", otorga los permisos que la aplicación solicita y después de la búsqueda automática que realizará tu smartphone, selecciona el modelo de tu smartwatch: **Kronos Play Pack**.



04. Ve a los ajustes de conexión inalámbrica de tu smartphone, haz una búsqueda de dispositivos y selecciona Kronos Play Pack; acepta los permisos solicitados y selecciona "Vincular".

05. Una vez sincronizado, podrás contestar y realizar llamadas desde tu smartwatch.

Cuando el reloj está conectado a la aplicación móvil "Hryfine", sincronizará instantáneamente datos como el clima, mensajes de notificación, datos deportivos y de salud con la aplicación móvil a través de Bluetooth. Después de desconectar o apagar el Bluetooth, estos datos no se sincronizarán.

Funcionamiento del reloj

01. **Marcccación:** Conecta al BT del dispositivo para marcar y poder hacer llamadas por medio del reloj.

02. **Contacto:** Después de que el reloj se haya conectado correctamente a la aplicación, puede agregar contactos por medio de la app, después de que los contactos se agreguen correctamente, la agenda telefónica del reloj se mostrará sincrónicamente y el reloj pueda realizar una llamada seleccionando el contacto deseado.

03. **Registro de llamadas:** El registro de llamadas se puede mostrar en el reloj y el número de teléfono se puede marcar haciendo clic en él.

04. **Mensajes:** Muestra el contenido de las notificaciones recibidas en su dispositivo móvil, SMS, We chat, Facebook, WhatsApp, Twitter y otros tipos de información.

05. **Ejercicio:** Selecciona el modo multideporte, inicia el ejercicio aleatorio y registra las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca y los pasos durante el ejercicio, una vez finalizado puede ver el registro del ejercicio.

06. **Contador de pasos:** Registra los datos de los pasos realizados durante el día y se reinicia durante la madrugada.

07. **Monitorización del sueño:** Habilita la detección del sueño para supervisar la calidad del sueño mientras duerme y tres datos como la duración del sueño, el movimiento ocular rápido, el sueño profundo y el sueño ligero.

08. **Recordatorio de sedentarismo:** Establece un recordatorio de sedentarismo a través de la aplicación móvil.

09. **Frecuencia cardíaca:** Sostén el reloj cerca de la muñeca, la mejor posición de uso es el hueso de la muñeca sobre el brazo, se puede medir el valor de la frecuencia cardíaca en tiempo real, el valor normal de la persona promedio es de 60 a 100 latidos / minuto.

10. **Fotografía:** Abre la cámara en la aplicación y tome fotos con la operación del reloj.

11. **Música:** Puedes controlar la música en el teléfono móvil, para ajustar el volumen.

12. **Configuración:** Interruptor BT, configuración de notificaciones, levanta la mano para encender la pantalla, vibración, configuración de botones, pantalla retroiluminada, configuración de hora, sonido y hábito, vista de la aplicación, lámpara de noche, configuración de idioma, pantalla de interfaz de cubierta, lista dinámica, agita para responder, restablecer motor, reloj apagado, SOS, apagado, reinicio, restablecimiento de fábrica, Acerca de esta unidad.

13. **Encuentre el teléfono móvil:** Si el teléfono móvil no está en silencio, el dispositivo operativo, el teléfono móvil sonará.

14. **Clima:** Conéctate a la aplicación para mostrar la temperatura climática actual.

15. **Recordatorio de beber agua:** El dispositivo y la aplicación configurarán el recordatorio para beber agua, el dispositivo vibra el recordatorio.

16. **Cronómetro:** Admite la sincronización y segmentación del cronómetro.

17. **Calculadora:** Fácil de calcular.

18. **Calendario:** Puedes ver el calendario en el dispositivo.

19. **Alarma:** Puedes personalizar el despertador y mantener presionado para eliminar la alarma.

20. **Estilo:** Cambia entre varios estilos de interfaz de usuario.

21. **SIRI:** Mantén pulsado para hablar por control remoto.

22. **Lámpara de noche:** Colocala para cargar después de encenderse, aparece la pantalla de espera.

23. **Reloj sin pantalla:** Cuando se enciende, la manecilla del tiempo se mostrará cuando la pantalla esté apagada.

24. **SOS:** La aplicación establece un número de teléfono de contacto de emergencia y el reloj se puede marcar directamente.

25. **Linterna:** Toca la pantalla de la linterna para mostrar una luz brillante.

26. **Respirar:** Inhala lentamente a medida que se desarrolla la animación y exhala cuando se cierra.

27. **Control de video corto:** Puedes controlar la reproducción y los me gusta de videos cortos que se ejecuten en su teléfono y ajustar el volumen.

28. **Salud de la mujer:** Después de configurar el tiempo menstrual, habrá un índice de ovulación en la tabla de horarios.

INDICACIONES SOBRE SMARTWATCH

DIAGRAMA DE PRODUCTO

Bocina

- 01. Carga segura: Utiliza únicamente el cable y adaptador de carga incluidos. No cargues el dispositivo con adaptadores que superen la alimentación recomendada.
- 02. Evita el contacto con agua durante la carga: No cargues el reloj si está mojado no lo expongas a humedad, vapor o salpicaduras mientras se encuentra conectado al cargador.
- 03. Uso en entornos húmedos: Aunque el smartwatch cuenta con cierta resistencia al agua, no debe utilizarse para ducharse, nadar ni sumergirse. El vapor o el agua caliente pueden filtrarse en el interior y dañar los componentes electrónicos.
- 04. Temperatura ambiente: Usa y almacena el reloj en un ambiente con temperaturas entre 0 °C y 45 °C. Evite dejarlo expuesto a fuentes de calor directas o al sol por períodos prolongados.
- 05. Golpes y caídas: Evita impactos fuertes o caídas que puedan dañar la pantalla o el sensor. No intentes abrir ni reparar el dispositivo por su cuenta.
- 06. Mantenimiento: Limpia regularmente el reloj con un paño seco y suave. No utilices productos químicos, alcohol ni disolventes.
- 07. Cuidado de la batería: No sobrecargues el reloj ni lo deje conectado al cargador durante más de 10 horas. Desconéctalo una vez que esté completamente cargado.
- 08. Uso responsable: Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños. No uses el reloj mientras conduce ni en situaciones donde pueda distraer su atención.
- 09. Notificaciones médicas: Las funciones de medición de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre o presión arterial son orientativas. No deben usarse como herramientas médicas o de diagnóstico.

1. BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR
2. PLAY / PAUSE
3. SUBIR VOLUMEN / CANCIÓN SIGUIENTE
4. ENCENDER / APAGAR
5. RANURA DE TARJETA MICRO SD
6. ENTRADA DE CARGA USB TIPO C
7. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM

ESPECIFICACIONES

- Alcance inalámbrico: 10 m
- Conexión inalámbrica: 5.3
- Alimentación: 5 Vcc 1 A
- Capacidad de la batería: 1200 mAh
- Tipo de batería: Iones de Litio
- Tiempo de reproducción: 3 h
- Diámetro del altavoz: 1.77" (45 mm)
- Entrada de carga: Tipo C
- Entrada de memoria: Si
- Tipo de memoria: Micro SD / USB
- Impedancia: 4 ohm
- Conexión inalámbrica TWS: Si
- Potencia de salida: 5 W
- Presión sonora (dBSPL): 108 dBSPL
- Protección IP: IPX4
- Radio FM: Si
- Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Presiona durante 4 segundos el botón de encendido/ apagado
02. En el control remoto, inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente y presiona el botón de encendido/apagado
- Para apagar la bocina:
 01. Presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado
 02. En el control remoto presiona el botón de encendido / apagado

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo de conexión inalámbrica se activará automáticamente.
NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.
02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **Kronos Play Speaker**.
NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000
03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)
NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPETE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir/pausar
02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +.
03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón -.
04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón +.
05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón -.

Función de memoria USB

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 4 segundos. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir/pausar
02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +.
03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón -.
04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón +.
05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón -.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO. LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LA MEMORIA ES DE 32 GB.

Función de radio FM

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido/ apagado durante 4 segundos, presiona una vez el botón de para seleccionar la función de radio FM.

01. Para escanear las estaciones de radio, presiona una vez el botón de reproducir/pausar
02. Para adelantar la estación de radio FM, presiona una vez el botón +.
03. Para regresar la estación de radio FM, presiona una vez el botón -.
04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón +.
05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón -.

INDICACIONES SOBRE BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Manténla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. La tecnología de conexión inalámbrica de esta bocina, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

05. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través del sistema de audio.

06. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

07. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2506, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.

