Control de llamadas

01. Presione una vez el botón encendido / apagado / multifunción para responder a la llamada y presione nuevamente para colgar.

02. Mantenga presionado el botón encendido / apagado / multifunción durante 2 segundos para rechazar la llamada.

03. Presiona 2 veces el botón encendido / apagado / multifunción para remarcar el último número.

NOTA: ALGUNOS TELÉFONOS MÓVILES ESTÁN CONFIGURADOS POR DEFECTO PARA RESPONDER LLAMADAS A TRAVÉS DE SU PROPIO RECEPTOR. CONSULTA EL MANUAL DE TU TELÉFONO Y AJUSTA LA CONFIGURACIÓN SEGÚN SEA NECESARIO.

NOTA: LA OPCIÓN DE CONTROL DE LLAMADAS NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

Modo auxiliar

01. Conecta un cable 3.5 mm – 3.5 mm al puerto auxiliar de tus audífonos (puede ser computadora, reproductor de CD, MP3, etc.).

02. Los audífonos reconocerán automáticamente el dispositivo conectado como entrada de audio.

NOTA: LOS CONTROLES DE REPRODUCCIÓN (REPRODUCIR / PAUSAR / ANTERIOR / SIGUIENTE) SE REALIZAN DIRECTAMENTE DESDE EL DISPOSITIVO CONECTADO.

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.
02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.
03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
04. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.
05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.
06. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.
07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.
08. IMPORTANTE: por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.
09. No desmanteles los lentes ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).
10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx .

stf billboard

Síguenos en:

stf.tech

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.

stf billboard

Soul. Advance.

Audífono on ear inalámbrico con Cancelación Activa de Ruido

BB-H47572

¡Hey! Qué cool que estás estrenando tus nuevos audífonos **SOUL ADVANCE ON EAR INALÁMBRICOS** de **STF BILLBOARD®**.

Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros cool, expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF BILLBOARD®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1.ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2.ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Audífono on ear.....1 pieza
02.
Cable audio.....1 pieza
03.
Cable de carga tipo C.....1 pieza
04.
Guía rápida.....1 pieza

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.4
Alcance inalámbrico: 10 m
Diámetro del altavoz: 40 mm
Respuesta de frecuencia:
20 Hz - 20 kHz
Impedancia: 32 ohm
Presión sonora (dBSPL): 110 dBSPL
Alimentación: 5 Vcc 1 A
Entrada de carga: USB Tipo C
Capacidad de batería: 400 mAh
Tiempo de reproducción
ANC ON: 30 h
Tiempo de reproducción
ANC OFF: 40 h
Micrófono: Sí (3 micrófonos)
Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm
Función ANC: Sí

DIAGRAMA DE PRODUCTO

1.PUERTO AUXILIAR 3.5 MM
2.LED INDICADOR
3.PUERTO DE CARGA TIPO C
4.BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO / MULTIFUNCIÓN
5.BOTÓN ANC
6.BOTÓN DE VOLUMEN –
7.BOTÓN DE VOLUMEN +
8.MICRÓFONO

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de cargar la batería al 100% antes de volver a utilizar el dispositivo.

04. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz roja y cuando estén completamente cargados la luz indicadora se apagará.

Encendido / Apagado / ANC

Para encender o apagar los lentes sigue las siguientes instrucciones:

01. Encender:
Mantén presionado el botón encendido / apagado / multifunción durante 3 segundos, hasta que la luz LED indicadora parpadee en rojo y azul de forma alternada.

02. Apagar:
Mantén presionado el botón encendido / apagado / multifunción durante 3 segundos, hasta que la luz LED indicadora se apague por completo.

03. Mantén presionado el botón ANC para activar el modo ANC (Cancelación Activa de Ruido); presiónalo nuevamente para desactivarlo.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tus SOUL ADVANCE AUDÍFONOS ON EAR INALÁMBRICO, Mantén presionado el botón encendido / apagado / multifunción durante 2 segundos y selecciona el modo de conexión inalámbrica.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar esta aparecerá como: **STF SOUL ADVANCE**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.).}

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Control de reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón encendido / apagado / multifunción para reproducir o pausar una canción.

02. Mantenga presionado el botón "+" durante 2 segundos para reproducir la siguiente canción.

03. Mantenga presionado el botón "–" durante 2 segundos para reproducir la anterior canción.

03. Presione una vez el botón "+" para subir el volumen.

03. Presione una vez el botón "- "para bajar el volumen.

NOTA: LA OPCIÓN DE CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.