

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

- 01.** Asegúrate de leer completamente la guía de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.
- 02.** Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.
- 03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
- 04.** Mantenlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.
- 05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.
- 06.** La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.
- 07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.
- 08. IMPORTANTE:** por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.
- 09.** No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).
- 10.** Evita usarlos en una condiciones deportivas que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

stf®

Síguenos en:



Para descargar el manual completo
escanea el siguiente código QR:



BEAST
stf®

MSI-110

Triple connection
wireless gaming headset
STG-H47919



¡Hey! Qué cool que estás estrenando tus nuevos **MSI-T10 ON EAR INALÁMBRICOS GAMING CON TRIPLE CONEXIÓN** de STF®.

Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros cool y expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01. Audífono alámbrico.....1 pieza
- 02. Cable de carga.....1 pieza
- 03. Receptor de conexión.....1 pieza
- 04. Micrófono desmontable.....1 pieza
- 05. Guía rápida.....1 pieza

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3 / 2.4 GHz
Tipo de conector: Nano receptor USB
Alcance inalámbrico: 10 m
Diámetro del altavoz: 50 mm
Impedancia: 32 ohm
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Presión sonora (dB SPL): 96 dB
Alimentación luz: 5 Vcc 1 A
Entrada de carga: USB Tipo C
Capacidad de la batería: 1000 mAh
Tiempo de reproducción:
Modo conexión inalámbrica: 13 h (Luz ON) / 39 h (Luz OFF)
Modo 2.4 GHz: 12 h (Luz ON) / 31 h (Luz OFF)
Micrófono: Sí (2, desmontable e interno)
Directividad: Omnidireccional
Presión sonora (dB SPL) micrófono:
Desmontable: -38 dB
Interno: -36 dB

Rango de frecuencia micrófono:
20 Hz - 20 kHz


Latencia: 18 ms

Entrada de audio auxiliar:
3.5 mm (TRRS)

Salida sonido: Estéreo

Sistema de iluminación: LED RGB

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1. INDICADOR LED
- 2. PUERTO DE CARGA TIPO C
- 3. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO
- 4. BOTÓN MULTIFUNCIÓN
- 5. BOTÓN DE VOLUMEN -
- 6. BOTÓN DE VOLUMEN +
- 7. ENTRADA DE AUDIO 3.5 MM (AUX / MIC)

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

- 01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo.
- 02. Una vez que se descarguen, la luz roja parpadeará cada 5 segundos.
- 03. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).
- 04. Para un rendimiento óptimo, asegúrate de cargar la batería al 100% antes de volver a utilizar el dispositivo.
- 05. El nivel de carga se indicará con una luz roja y cuando estén completamente cargados la luz indicadora se mantendrá fija en color azul.

Encendido / Apagado

- Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:
- 01. Encender: Mantén presionado el botón encendido / apagado durante 3 segundos, hasta que la luz LED indicadora parpadee en color azul.
 - 02. Apagar: Mantén presionado el botón encendido / apagado durante 5 segundos, hasta que la luz LED indicadora se apague por completo.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

- 01. Enciende tus MSI-T10, mantén presionado el botón encendido / apagado durante 3 segundos, El LED indicador parpadeará en azul eso indicará que está en modo de conexión inalámbrica.
- NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.
- 02. En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar esta aparecerá como: **MSI-T10**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

- 03. Una vez que los MSI-T10 queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Control de reproducción de audio

- 01. Presiona una vez el botón encendido / apagado para reproducir o pausar una canción.
- 02. Presiona 2 veces el botón “+” para reproducir la siguiente canción.
- 03. Presiona 2 veces el botón “-” para reproducir la anterior canción.
- 04. Mantén presionado el botón “+” para subir el volumen.
- 05. Mantén presionado el botón “-” para bajar el volumen.

NOTA: LA OPCIÓN DE CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

Control de llamadas

- 01. Presione una vez el botón encendido / apagado para responder a la llamada y presione nuevamente para colgar.
- 02. Mantenga presionado el botón encendido / apagado durante 2 segundos para rechazar la llamada.

NOTA: ALGUNOS TELÉFONOS MÓVILES ESTÁN CONFIGURADOS POR DEFECTO PARA RESPONDER LLAMADAS A TRAVÉS DE SU PROPIO RECEPTOR. CONSULTA EL MANUAL DE TU TELÉFONO Y AJUSTA LA CONFIGURACIÓN SEGÚN SEA NECESARIO.

NOTA: LA OPCIÓN DE CONTROL DE LLAMADAS NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

Modo auxiliar

- 01. Conecta un cable 3.5 mm - 3.5 mm al puerto auxiliar de tus audífonos y el otro extremo al puerto auxiliar de tu dispositivo (computadora, reproductor de CD, MP3, etc.).
- 02. Los audífonos reconocerán automáticamente el dispositivo conectado como entrada de audio.

NOTA: LOS CONTROLES DE REPRODUCCIÓN (REPRODUCIR / PAUSAR / ANTERIOR / SIGUIENTE) SE REALIZAN DIRECTAMENTE DESDE EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Asistente de voz

Mantén presionado el botón encendido / apagado para activar y desactivar el asistente de voz.

Botón multifunción

- 01. Presiona una vez el botón multifunción para encender o apagar el micrófono.
- 02. Presiona dos veces el botón multifunción para encender o apagar la iluminación.
- 03. Mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos para forzar la desconexión o iniciar la conexión inalámbrica.

Modo conexión inalámbrica 2.4 GHz

Inserta el receptor USB en el puerto USB de tu computadora y realiza el proceso de encendido de los audífonos para lograr la conexión de baja latencia sin necesidad de emparejarlos por conexión inalámbrica.

NOTA: SI NO SE CONECTA, MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE FUNCIÓN DURANTE 5 SEGUNDOS PARA RESTABLECER EL EMPAREJAMIENTO.