

stf®

Home
AUDIO

BARRA DE SONIDO 2.1 CON
SUBWOOFER INALÁMBRICO ROKU TV READY™

ST-S49117

¿ESCUCHAS ESO? ES TU
NUEVA BARRA DE SONIDO
INALÁMBRICA HOME
AUDIO 2.1 ROKU DE STF®.



Nuestros ingenieros, expertos en audio y fans del buen maratón, diseñaron este equipo para que vivas cada escena como si estuvieras ahí. Explosiones que retumban, diálogos súper claros y una atmósfera que te atrapa desde la primera nota.

Con un sonido envolvente y de alta calidad, cada película, serie o partido se disfruta al máximo. Además, todo está pensado para que sea fácil de usar y se vea increíble en tu espacio. Relájate, ponte cómodo y deja que STF® le suba el nivel a tus noches de entretenimiento.

¡Tu casa, tu cine!

ESTA BARRA DE SONIDO CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN ROKU TV READY. ESO SIGNIFICA QUE DISFRUTARÁS DE UNA CONFIGURACIÓN SIMPLE, UN CONTROL REMOTO Y CONFIGURACIONES RÁPIDAS CUANDO LO EMPAREJES CON UNA ROKU TV.

NOTA: TE PEDIMOS POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagramas
Diagrama frontal de la barra de sonido / Diagrama superior de la barra de sonido / Diagrama del panel trasero / Diagrama del subwoofer / Diagrama de control remoto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5mm / Función de memoria USB / Función puerto HDMI ARC / Función de puerto óptico / Función de ecualizador

05.
Indicaciones sobre la barra de sonido

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Barra de audio.....1 pieza
- 02.** Subwoofer.....1 pieza
- 03.** Contro remoto.....1 pieza
- 04.** Adaptadores de voltaje.....2 piezas
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA FRONTAL DE LA BARRA




- 1.LED INDICADOR DE FUNCIONES
- 2.RECEPTOR DE CONTROL REMOTO

DIAGRAMA SUPERIOR DE LA BARRA




- 1.BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
- 2.CAMBIO DE FUNCIÓN
- 3.BAJAR VOLUMEN
- 4.SUBIR VOLUMEN

DIAGRAMA DEL PANEL TRASERO



- 1.PUERTO HDMI ARC
- 2.PUERTO ÓPTICO
- 3.ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
- 4.ENTRADA DE MEMORIA USB
- 5.ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

DIAGRAMA DEL SUBWOOFER



- 1.ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
- 2.BOTÓN DE CONEXIÓN CON BARRA DE SONIDO
- 3.LED INDICADOR DE ENCENDIDO

NOTA: SI NO TU BARRA DE SONIDO Y EL SUBWOOFER PIERDEN SINCRONIZACIÓN, PRESIONA EL BOTÓN DE CONEXIÓN CON BARRA DE SONIDO DURANTE 5 SEGUNDOS.

DIAGRAMA DEL CONTROL REMOTO

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. SUBIR VOLUMEN
3. CANCIÓN ANTERIOR
4. BAJAR VOLUMEN
5. ENLACE DE CONEXIÓN INALÁMBRICA
6. ECUALIZADOR PARA CINE
7. ECUALIZADOR PARA MÚSICA
8. BOTÓN DE SILENCIO
9. REPRODUCIR / PAUSAR
10. CANCIÓN SIGUIENTE
11. CAMBIO DE FUNCIÓN
12. ECUALIZADOR PARA NARRACIÓN DE VOZ



ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: barra 2 x 2" (5.08 cm)

Diámetro del subwoofer: 1 x 5.25" (13.3 cm)

Impedancia de la barra: 4 ohm

Impedancia del subwoofer: 4 ohm

Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 16kHz

Presión sonora: 88 dB SPL

Potencia de salida: 60 W

Alimentación: barra 19 Vcc 1.6 A

Alimentación del subwoofer: 100 - 240

Vca 60Hz 1 A

Entrada de carga barra: Plug de alimentación

Entrada de alimentación subwoofer: Cable de alimentación

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Entrada de memoria: USB

Puerto HDMI: ARC

Puerto óptico: Sí

IMPORTANTE: ANTES DE USAR TU SISTEMA LINEAL DE AUDIO, LEE EL MANUAL DE USUARIO. LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

01. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

02. Este equipo o dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

01. Para encender la barra de sonido sigue las siguientes instrucciones: Conecta el adaptador de voltaje (incluido en el empaque) en el puerto de alimentación a la corriente eléctrica.

02. Para encender la barra de sonido, presiona una vez el botón de encendido / apagado.

03. Para apagar la barra de sonido, presiona una vez el botón de encendido / apagado.

En el control remoto

01. Inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente.

02. Presiona el botón de encendido / apagado.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu barra de sonido presionando el botón de encendido / apagado. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente en el panel frontal de la barra encenderá la luz led en color azul.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **HOME AUDIO 2.1**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, etc.).

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen.

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen.

En el control remoto

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón.

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón.

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar.

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen. **VOL +**

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen. **VOL-**

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

01. Enciende tu barra de sonido presionando una vez el botón de encendido / apagado. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente. Presiona el botón de cambio de función hasta que la luz led encienda en color morado.

02. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

03. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen.

04. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen.

En el control remoto

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen. **VOL +**

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen. **VOL-**

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN. SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB

01. Enciende tu barra de sonido presionando una vez el botón de encendido / apagado. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente. Presiona el botón de cambio de función hasta que la luz led encienda en color azul cian. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la barra de sonido.

02. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen.

03. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen.

En el control remoto

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón.

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón.

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar.

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen. **VOL +**

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen. **VOL-**

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3. CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO. LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LAS MEMORIAS ES DE 32 GB.

Función puerto HDMI ARC

01. Enciende tu barra de sonido presionando una vez el botón de encendido / apagado. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente. Presiona el botón de cambio de función hasta que la luz led encienda en color morado.

02. Conecta el cable HDMI en el puerto de entrada HDMI ARC.

03. Conecta el otro extremo en la televisión.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL CÓDECO DE AUDIO SELECCIONADO EN LA TELEVISIÓN SEA PCM. CUALQUIER OTRO CÓDECO DE AUDIO NO SERÁ COMPATIBLE.

Función de puerto óptico

01. Enciende tu barra de sonido presionando una vez el botón de encendido / apagado. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente. Presiona el botón de

cambio de función hasta que la luz led encienda en color amarillo. Conecta el cable óptico en el puerto de entrada óptico.

03. Conecta el cable óptico en el puerto de entrada óptico.

04. Conecta el otro extremo en la televisión

NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL CÓDECO DE AUDIO SELECCIONADO EN LA TELEVISIÓN SEA PCM. CUALQUIER OTRO CÓDECO DE AUDIO NO SERÁ COMPATIBLE.

Función de ecualizador

En el control remoto

01. En cualquiera de las funciones, presiona el botón de movie para elegir el ecualizador optimizado para cine.

02. Presiona el botón music para elegir el ecualizador optimizado para música.

03. Presiona el botón news para elegir el ecualizador optimizado para narraciones de voz.

NOTA: TODOS LOS AJUSTES SE REINICIARÁN AL APAGAR LA BARRA DE SONIDO.

INDICACIONES SOBRE LA BARRA DE SONIDO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones

01. El posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

02. Este equipo o dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

03. Asegurate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de sonido.

04. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

05. No desmanteles la barra de sonido ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

06. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx