

stf

UDEN

AUDÍFONOS OWS
OPEN WIRELESS STEREO

ST-E75954

GRACIAS POR ELEGIR LOS
AUDÍFONOS UDEN OWS DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA DE
STF®.



Están diseñados con pasión por nuestro equipo de ingenieros expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia de música, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos UDEN de STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos.....1 par
- 02.**
Estuche de carga.....1 pieza
- 03.**
Cable de carga.....1 pieza
- 04.**
Guía rápida.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. PINES DE CARGA DE AUDÍFONO
2. ALTAVOZ
3. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN
4. LUZ LED INDICADORA
5. ESTUCHE DE CARGA
6. LED INDICADOR DE CARGA DEL ESTUCHE

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 10 mm

Impedancia: 16 ohm

Respuesta de frecuencia:

20 Hz - 20 kHz

Presión sonora: 120 dB SPL

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería

audífono: 50 mAh

Capacidad de la batería del

estuche: 300 mAh

Tiempo de reproducción: 7 h

Micrófono: Si

Protección IP: IPX4

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de volver a usarlos. El nivel de carga se indicará mediante una luz roja; cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

04. El nivel de carga del estuche de carga se indicará en 4 luces blancas.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las instrucciones:

01. Para encender los audífonos, retira los audífonos del estuche de carga.

02. Para apagar los audífonos, presiona durante 5 segundos el botón táctil. Escucharás un sonido indicando que se apagarán, o mételos en el estuche de carga.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audífonos retirándolos del estuche de carga.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos: **UDENOWS**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para subir el volumen.

05. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para bajar el volumen.

Control de llamadas

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audífono para responder o terminar una llamada.

02. Mantén presionado el botón táctil multifunción durante 1 segundo, para rechazar la llamada.

03. Mantén presionado el botón táctil multifunción durante 2 segundos en cualquiera de los audífonos, para activar el asistente de voz.

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos, en caso de daño (comunicate con el centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx