

BEAST[®]

stf



ABYSMAL ARSENAL PRIME
7D GAMING MOUSE





ABYSMAL

N'GUR, EL REY DEL ABISMO, ES UNA ENTIDAD CÓSMICA PERTENECIENTE A LA RAZA DE LOS PRIMIGENIOS. LLEGÓ A LA TIERRA DURANTE LA ERA ARCAICA ARRASTRADO POR UNA GUERRA CON SUS HERMANOS. TRAS SER DERROTADO Y JUZGADO POR SUS CRÍMENES, SE LE CONDENÓ A VIVIR EN UNA FOSA MARINA EN LAS PROFUNDIDADES DEL ANTÁRTICO CONOCIDA COMO EL ABISMO. ALLÍ PERMANECIÓ DURANTE MUCHAS ERAS, AHORA ESTÁ LISTO PARA EMERGER DE NUEVO. SU ÚNICO OBJETIVO ES RECLAMAR EL REINO DE LA TIERRA PARA ÉL, ESCLAVIZAR A LA HUMANIDAD Y VENGARSE DE LOS PRIMIGENIOS.

INTELIGENCIA



FUERZA



ELEMENTO



HIELO

AFILIACIÓN

LOS PRIMIGENIOS

STG-M01027

¡GRACIAS POR ADQUIRIR EL
GAMING MOUSE ABYSMAL
ARSENAL PRIME DE BEAST
STF®!



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio y videojuegos, para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad. Queremos ser los cómplices de tus mejores partidas, así que ¡es hora de que comience el juego!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.


stf.

- 01.**
Contenido del empaque
- 02.**
Diagrama de producto
- 03.**
Especificaciones
- 04.**
Instrucciones de uso
- 05.**
Descarga de software
- 06.**
Garantía
- 07.**
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Mouse óptico.....1 pieza
- 02.**
Manual de usuario.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 01. BOTÓN DE DISPARO
- 02. CLIC IZQUIERDO
- 03. CLIC DERECHO
- 04. RUEDA DE SCROLL
- 05. AJUSTE DE DPI (800 / 1 600 / 2 400 / 3 200 / 4 800 / 7 200 DPIS)
- 06. BOTÓN LATERAL TRASERO
- 07. BOTÓN LATERAL FRENTE

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad: Windows® / 8 / 8.1 / 10

Sensor: Óptico

Resolución: 800 / 1 600 / 2 400 / 3 200 /
4 800 / 7 200 DPIS

Botones: 7

Longitud del cable: 1.5 m

Tipo de cable: textil reforzado

Sistema de iluminación: LED RGB

Conector: USB

Alimentación: 5 Vcc 500 mA

INSTRUCCIONES DE USO

01. Identifica un puerto USB disponible en tu computadora.

02. Inserta el conector del cable USB en uno de los puertos USB disponibles de tu computadora.

03. Espera un momento a que tu mouse óptico se instale y sea detectado automáticamente por el sistema.

04. El puerto USB de tu computadora alimentará la luz led del mouse.

05. Presiona una vez el botón de siguiente (7) para ir a la página siguiente.

06. Presiona una vez el botón de anterior (6) para ir a la página anterior.

07. Presiona una vez el botón de ajuste (5) para seleccionar la resolución de trabajo de tu mouse entre los 6 modos de configuración de DPI personalizables a través del software. Cada vez que presiones el botón, la base se iluminará en un color que indica el cambio de resolución, según se muestra en la siguiente tabla:¹:

DESCARGA DE SOFTWARE

Accede al siguiente enlace:

<https://www.stf.tech/pages/manuales>

En la sección “Gaming”, busca tu mouse y haz clic en su nombre para descargar el software.

NOTA: ES IMPRESCINDIBLE TENER ACCESO A INTERNET PARA INGRESAR AL ENLACE DE DESCARGA.

Tabla 1.

DPI	Luz de base
800	Amarillo
1600	Azul
2400	Rosa
3200	Verde
4800	Rojo
7200	Cian

INDICACIONES SOBRE TU MOUSE ABYSMAL ARSENAL PRIME

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario.

02. Evita derramar líquidos sobre tu mouse.

03. No los espongas o guardes en lugares con altas temperaturas o humedad.

04. Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas y límpialo con un paño suave y seco.

05. No desmanteles el mouse ni intentes repararlo en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

IMPORTANTE: VERIFICA LA COMPATIBILIDAD INDIVIDUAL DE CADA TÍTULO DE JUEGO ANTES DE USARLO EN CONSOLAS. LOS JUEGOS PUEDEN TENER REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS, POR LO TANTO, ASEGÚRATE DE QUE SEAN COMPATIBLES CON EL USO DEL MOUSE ANTES DE JUGARLOS.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, Beast Stf® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 3 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx



.....
NOMBRE DEL CLIENTE.

.....
NO. DE FACTURA.

.....
PRODUCTO.

.....
FECHA DE COMPRA.

.....
TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

.....
SELLO DE LA TIENDA.



ROMPE LAS CADENAS

UNA BESTIA TITÁNICA Y ANCESTRAL DESPIERTA.
MEZCLA TUS SENTIDOS Y CONÉCTATE CON SU MENTE
PARA SER UNO MISMO.
CONVIÉRTETE EN EL ELEGIDO Y DOMINA EL JUEGO.