

stf.

neo ANC

EARBUDS TWS
CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO

ST-E19740
ST-E19757
ST-E19764

GRACIAS POR ADQUIRIR LOS
EARBUDS TRUE WIRELESS
NEO ANC DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música en compañía de STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Encendido y apagado
Sincronización con dispositivos
inalámbricos / Reproducción de audio /
Control de llamadas / Activación de los
modos ANC y Transparente**

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Audífonos inalámbricos.....1 par

02.
Base de carga.....1 pieza

03.
Cable de carga.....1 pieza

04.
Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

Nº. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN
2. LED INDICADOR / MICRÓFONO
3. BOCINA
4. BASE DE CARGA
5. LED INDICADOR DE CARGA DE LA BASE
6. PUERTO USB TIPO C DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.1

Medida de la bocina: 10 mm

Impedancia: 32 Ohm

Sensibilidad: 95 dB

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería audífono: 40 mAh

Batería base: 280 mAh

Tiempo de uso: 3 h continuas

Alcance inalámbrico: 10 m

Micrófono: Si

Conector: Tipo C (carga)

Función ANC: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. Coloca los audífonos correctamente en la base de carga sobre sus respectivos espacios para que se carguen automáticamente. El indicador LED de la base de carga y el de los audífonos estarán en color azul mientras cargan y ambos se apagarán cuando estén completamente cargados.

03. Recuerda cargar la base de carga. Conéctala a través del cable USB tipo C (incluido en la caja) al puerto USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación. El indicador LED de carga de la base parpadeará en color azul y dejará de parpadear cuando estén totalmente cargada.

Encendido y apagado

01. Para encender:

Método 1: si los audífonos están en la base de carga, al retirarlos se encenderán automáticamente.

Método 2: si no están en la base de carga y se encuentran apagados, presiona el botón táctil multifunción durante 5 segundos hasta que aparezca el indicador LED en color rojo.

02. Para apagar:

Presiona el botón táctil multifunción durante 5 segundos hasta que el indicador LED en color azul parpadee y se apague, o colócalos dentro de su base y se apagarán automáticamente.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Método 1: al retirar los audífonos de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí, un audífono tendrá el indicador LED en color azul y rojo parpadeando continuamente y el otro tendrá la luz en color rojo parpadeando lentamente.

02. Método 2: con los audífonos apagados, presiona el botón táctil multifunción de ambos audífonos al mismo tiempo durante 5 segundos, posteriormente se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí; un audífono tendrá el indicador LED en color azul y rojo parpadeando continuamente y el otro tendrá la luz en color rojo parpadeando lentamente.

03. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a la configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos: **STF-NEO ANC**.

NOTA: SI TE PIDE UNA CONTRASEÑA EL DISPOSITIVO ES: 0000

04. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

Reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para subir el volumen.

05. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para bajar el volumen.

Control de llamadas

01. Para responder o terminar una llamada, presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

02. Para activar el asistente de voz, presiona 4 veces el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

Activación de los modos ANC y transparente

Al retirar los audífonos de la base de carga, estarán en modo regular, puedes activar los modos ANC y Transparente realizando los siguientes pasos:

01. Modo Transparente: para activar el modo transparente, mantén presionado por 3 segundos el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

02. Modo ANC: para activar el modo de cancelación de ruido (ANC) nuevamente mantén presionado por 3 segundos el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

03. Modo regular (ANC OFF): para volver al estado regular, nuevamente mantén presionado por 3 segundos el botón táctil multifunción de cualquier audífono, esto apagará el modo ANC.

NOTA: LA ACTIVACIÓN DE LOS MODOS SIEMPRE SE HARÁ EN SIGUIENTE SECUENCIA:

Modo regular → Modo Transparente → Modo ANC → Modo regular (ANC OFF)

INDICACIONES SOBRE EL USO DE LOS EARBUDS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (comunicate con el centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx .